

Guide d'installation de NiceLabel Web Printing

Rev-1701 ©NiceLabel 2017.

www.nicelabel.fr

Sommaire

1 Sommaire 2 Architecture	2
2.1 Déploiement	
2.1.1 Présentation	
2.1.2 Scénarios d'installation	4
2.1.3 Suggestions sur la sécurité	5
2.2 Présentation	
3 Liste de contrôle	10
3.1 Liste de contrôle avant installation	10
3.2 Liste de contrôle après installation	10
4 Système requis 5 Pré-requis pour l'installation de Windows Server	13 14
5.1 Installation du serveur Web IIS	14
5.2 Configuration de Microsoft SQL Server	19
6 Installation du logiciel	24
6.1 Installation des composants du serveur	24
6.1.1 Installation du site Web Printing	24
6.1.2 Installation du site Web Printing en HTTPS/SSL	27
6.1.3 Installer les paramètres de ligne de commande	
6.2 Installation de NiceLabel Web Client	31
6.3 Mettre à jour d'une version précédente	33
6.3.1 Mise à jour des composants du serveur	
6.3.2 Mise à jour des composants du client	34
7 Attribution des licences	
7.1 Configuration des clients Web Printing	
8 Ajustage du logiciel	
8.1 Personnalisation	
8.1.1 Personnaliser la page de connexion	
8.1.2 Personnalisation de la page Web Printing	
8.2 Initialisation de la solution	

8.2.1 Valeurs variables de départ liées à l'utilisateur	7
8.2.2 Initialisation des valeurs de variables via une chaîne de requête de page Web3	7
9 Mode Hors-ligne	8
9.1 Activation du mode hors-ligne	8
9.2 Changer la période de temps hors-ligne	8
10 Authentification4	0
10.1 Authentification par jeton	0
10.2 Authentification par formulaire4	1
10.3 Authentification Windows4	2
10.4 Accès anonyme4	3
10.5 Paramétrer un Utilisateur authentifié4	4
11 Diagnostic des pannes4	6
12 Assistance	7
12.1 Assistance technique en ligne	7
12.2 Demander une assistance technique	7

2 Architecture

2.1 Déploiement

2.1.1 Présentation

Le rôle de Control Center consiste à définir les utilisateurs Web Printing et à héberger leurs fichiers de solution.

CONSEIL : Dans NiceLabel 2017, les fichiers de solution (avec extension .nsln) sont utilisés avec des étiquettes et/ou des formulaires. Des fichiers d'étiquettes seuls peuvent aussi être utilisés comme solution sans créer de formulaire. Dans ce cas, une boîte de dialogue Imprimer prédéfinie est utilisée pour l'impression d'étiquettes.

Quand un utilisateur Web Printing se connecte au serveur, l'application (solution) démarre en utilisant l'application Web Client de NiceLabel.

En principe, l'utilisateur Web Printing imprime des étiquettes contenant des données variables. Le modèle de l'étiquette sélectionnée prend les données fournies et les affiche dans l'aperçu du formulaire. Les étiquettes s'impriment avec les données sélectionnées. Les données proviennent habituellement d'une base de données Microsoft SQL hébergée dans l'informatique de l'entreprise.

NOTE:Les sources de données ne sont pas limitées à SQL. Les données peuvent être mémorisées dans tous types de bases de données relationnelles.

L'application tournant sur Web Client ne communique pas directement avec la base de données. Toutes les communications sont canalisées par le site de Web Printing. Quand un enregistrement d'une base de données est requis, les applications envoient une requête au site Web Printing, qui la redirige vers le serveur de la base de données. La réponse repart en sens inverse. De la même manière, le site Web Printing enregistre les événements d'impression et mémorise les données dans la base de données.

2.1.2 Scénarios D'installation

Suivant l'architecture de la solution et le matériel utilisé, les composants du serveur (NiceLabel Control Center, le site Web Printing et Microsoft SQL Server) peuvent être installés sur une seule machine ou sur un système distinct. Ces deux options dépendent d'un certain nombre de facteurs :

 Est-t-il possible d'installer l'application Web Printing dans l'infrastructure informatique de l'entreprise ? Si les règles de sécurité de l'entreprise empêchent de l'installer en local, Web Printing sera hébergé hors du réseau de l'entreprise. Dans ce cas, les bases de données concernées (celles qui servent à l'impression des étiquettes) sont copiées aussi dans l'environnement de l'hébergement.

- Est-ce que l'infrastructure de l'entreprise permet d'installer des composants serveur sur des serveurs dédiés ?
- Quels sont les utilisateurs Web Printing qui sont connectés au serveur ? Peut-on faire confiance aux utilisateurs par défaut (ex. : utilisateurs du domaine, personnel de l'entreprise) ou y a-t-il des personnes externes se connectant au serveur par Internet ?
- Est-ce que le Microsoft SQL Server existant est utilisable pour les données de Web Printing ou faut-il en installer un nouveau ?
- Est-ce que Web Printing va se connecter à la base de données de l'entreprise ? Si ce n'est pas le cas, les données existantes doivent être transférées sur un serveur Microsoft SQL dédié. Il faudra vérifier la synchronisation des bases de données.
- Est-ce que Web Printing est utilisé comme une application autonome avec son propre système de connexion, ou y a-t-il une autre application pour contrôler la connexion et intégrer Web Printing dans une page Web existante ?



Différents scénarios possibles permettent d'installer Web Printing. En voici quelques-uns :

2.1.3 Suggestions Sur La Sécurité

Cette section donne des recommandations sur la manière de protéger les utilisateurs connectés et l'intégrité des données et de l'infrastructure.

Dans la plupart des cas, le site Web Printing autorisera des utilisateurs externes à se connecter et imprimer des étiquettes, il sera donc exposé à Internet. Il ne faut révéler aucune information confidentielle à des personnes indésirables. La sécurité étant considérée comme la priorité la plus élevée, l'application doit être fiable et sérieuse, minimisant les risques d'atteinte à la sécurité. Le site Web Printing crypte les données de configuration importantes sur le disque et sécurise la communication avec les applications tournant dans l'explorateur.

Cependant, si la manière dont le produit Web Printing est développé et testé est importante, la manière de l'installer et de le mettre en action l'est aussi.

Les bonnes pratiques de sécurité :

- Installer régulièrement les mises à jour de sécurité de Microsoft Windows Update. Les mises à jour de l'IIS sont particulièrement importantes, puisque le site Web Printing est exposé à Internet.
- **Paramétrer un pare-feu ou un proxy.** N'ouvrir que les services et les ports qui doivent être ouverts au public comme le port 80 pour IIS.
- Limiter les droits d'accès au Stockage de documents. C'est un référentiel de fichier basé sur WebDAV qui tourne sur le même serveur que NiceLabel Control Center. Il héberge les fichiers de solution. Par défaut, tout le monde peut accéder au serveur de stockage sous \\server@8080\DavWWWRoot
- Installer le site Web Printing en DMZ (zone démilitarisée). Minimiser les dommages en cas de serveur compromis.
- Limiter les autorisations de l'utilisateur SQL. Le compte utilisateur de Microsoft SQL Server que le site Web Printing va utiliser pour se connecter à la base de données doit avoir uniquement accès à la base de données du Control Center (NiceAN par défaut). Si quelqu'un a accès à Microsoft SQL Server, il est limité à la base de données et les autres parties du Microsoft SQL Server ne sont pas accessibles avec ces droits d'utilisateur.
- Activer une authentification de l'utilisateur pour NiceLabel Control Center. Permettre seulement la connexion des administrateurs de confiance. Par défaut, toutes les personnes ayant des droits d'administrateur y ont accès.
- Paramétrer le site Web Printing pour qu'il ne soit accessible que par un lien sécurisé. Activer le protocole HTTPS/SSL pour que personne ne puisse écouter la communication entre l'utilisateur et le serveur. Pour plus de détails, voir le chapitre Installation du site Web Printing avec HTTPS/SSL.

SCÉNARIO

DESCRIPTION

Tous les composants du serveur sont installés sur un même serveur.	Dans ce cas :		
	 Soit il faut faire complètement confiance aux utilisateurs connectés. Le logiciel est installé dans le système informatique de l'entreprise – peut-être même sur le serveur Web existant. Le serveur Microsoft SQL existant peut héberger la base de données du Web Printing. Il faut garantir l'accès au site Web Printing pour les utilisateurs qui s'y connectent. 		
	 Si ces utilisateurs font partie du personnel interne de l'entreprise, ils ont sûrement déjà accès au site Web Printing. 		
	 S'ils viennent de l'extérieur par Internet, configurer le pare-feu ou le proxy pour autoriser les connexions entrantes. 		
	 Soit il est impossible de faire confiance aux utilisateurs connectés. Ne pas installer Web Printing sur l'infrastructure informatique de l'entreprise. Mais contacter plutôt un hébergeur et installer tous les composants hors du système informatique de l'entreprise. Si les utilisateurs de Web Printing ont besoin des bases de données de l'entreprise, il faut les rendre disponibles pour le site Web Printing. 		
Control Center et le site Web Printing sont installés sur le même serveur, mais	Microsoft SQL Server est installé sur un serveur distinct. Ce peut être soit un serveur Microsoft SQL existant, contenant déjà des bases de données, soit un nouveau serveur. Il faut un serveur web et/ou un serveur Microsoft SQL très actifs, et utiliser les machines dédiées pour le Web et le traitement des données.		

Tous les composants du serveur installés sur des serveurs séparés, le site Web Printing en DMZ.	Dans ce cas, les installations doivent être réparties pour des raisons de performances (le serveur Web et le serveur Microsoft SQL tournant sur des serveurs séparés). De plus, le site Web Printing n'est pas installé sur l'infrastructure interne.
	Les utilisateurs externes d'Internet vont aller se connecter au serveur Web Printing – le serveur exposé à Internet ne répond pas aux normes de sécurité requises. Le serveur proxy/pare-feu peut être placé en tête du site Web Printing comme première ligne de défense. Pour effectuer une installation robuste du site Web Printing, le paramétrer en DMZ. C'est un sous-réseau physique ou logique qui rend le site Web Printing accessible aux utilisateurs externes (peu sûrs). Si une attaque réussit à toucher le serveur, elle n'aura accès qu'à l'équipement de la DMZ, pas au réseau de l'entreprise. Le site Web Printing doit avoir accès au réseau interne pour charger la solution et récupérer les données d'impression. Cela implique l'ouverture de la communication avec le serveur Microsoft SQL à l'arrière-plan (quelques ports dédiés ouverts).
	NOTE:Ce scénario de déploiement explique pourquoi le site Web Printing a besoin d'un nom d'utilisateur au niveau SQL pour se connecter à la base de données du Control Center (non un nom d'utilisateur au niveau du domaine). Si une attaque compromet la connexion au serveur SQL, elle ne récupérera que les identifiants de connexion à la base de données de Control Center, et aucun dommage ne sera causé aux autres bases de données et serveurs internes.
Autres combinaisons	D'autres combinaisons d'installation des serveurs sont possibles. Chaque composant du serveur peut être installé sur un serveur différent. Se souvenir seulement qu'ils ont besoin de règles de pare-feu ou de proxy pour se voir les uns les autres.
	 Control Center doit avoir accès au serveur Microsoft SQL (Authentification Windows, utilisateurs Windows locaux de Control Center, (EPM_USER, EPM_DBADMIN) sont créés sur le serveur sur lequel Microsoft SQL Server est installé).
	 Le site Web Printing doit avoir accès au serveur Microsoft SQL sur lequel la base de données de Control Center est installée (Utiliser l'authentification SQL pour que le site Web Printing puisse être installé hors du réseau ou du domaine de l'entreprise).

2.2 Présentation

NiceLabel Web Printing est une solution client/serveur conçue principalement pour l'impression d'étiquettes avec codes à barres. NiceLabel Web Printing fait partie de la gamme de produits LMS de NiceLabel. Pour l'utiliser il faut installer et activer Control Center.

Co^té client, PowerForms (un des produits de NiceLabel 2017) permet de créer des étiquettes et des solutions.

NOTE:Pour plus d'informations sur la création d'étiquettes et le déploiement, voir le chapitre Déploiement.

Côté serveur, Control Center et Web Printing tournent tous les deux comme des applications web et distribuent les licence pour Web Printing et les applications d'impression. Toutes les activités d'impression sont collectées dans la base de données de Control Center. L'administrateur peut utiliser un explorateur Internet normal pour:

- Gérer le Control Center
- Gérer les licences
- Accéder aux fichiers de la solution dans le référentiel de stockage sur Web (Stockage de documents)
- Installer et gérer les utilisateurs de Web Printing
- Assigner les solutions aux utilisateurs
- Afficher l'historique d'impression de la solution

Pour résumé, l'environnement Web Printing est composé des éléments ci-dessous: Tous ces composants sont ajoutés au produit Control Center existant.

- Composant serveur: le site NiceLabel Web Printing
- Composant d'édition: NiceLabel Designer, niveau PowerForms
- Composant du client d'impression: installé sur chaque poste de travail qui imprime des étiquettes.



3 Liste de contrôle

3.1 Liste De Contrôle Avant Installation

	SERVER CHECKLIST			
Accès aux comptes Windows et au Système SQL avec les droits d'administ				
	Pour installer le logiciel NiceLabel, il faut avoir tous les droits d'administrateur :			
	 Sur le serveur Windows ayant le rôle IIS sur lequel le site Web de Control Center va être installé. 			
	 Sur le serveur SQL, pour pouvoir y ajouter la base de données Control Center. L'utilisateur saisi doit avoir un rôle de propriétaire sur la base de données. 			
	Voir Configuration de Microsoft SQL Server.			
	Respecter les pré-requis pour le serveur Web IIS			
	Voir Installation du serveur Web IIS pour les rôles du serveur Web à activer dans l'IIS.			
	Respecter les pré-requis pour le serveur Microsoft SQL			
	NOTE:Cette étape n'est nécessaire que si vous n'installez pas le composant Web Printing sur le même ordinateur que Control Center.			
	Liste des changements à apporter pour finaliser Microsoft SQL Server :			
	 Activer un mode d'authentification mixte sur le serveur SQL: Authentification Windows et authentification SQL Server. 			
	Ajouter un nouvel utilisateur SQL.			
	 Appliquer les autorisations de sécurité pour le nouvel utilisateur SQL afin qu'il puisse accéder à la base de données du Control Center, dans laquelle les fichiers de la solution Web Printing sont stockés. 			

3.2 Liste De Contrôle Après Installation

LISTE DE CONTROLE CLIENT

Quand on utilise un serveur proxy, il faut exclure le trafic local du proxy

Contourner le serveur Proxy pour les adresses locales, sinon le client ne récupéra pas la licence du NiceLabel Control Center, et n'aura donc pas accès aux fichiers du Stockage de documents. De ce fait, les fichiers du Stockage de Document seraient inaccessibles. Pour plus d'informations, voir <u>Base de connaissance article KB163</u>.

Local Area Network (LAN) Settings				
Automatic configuration				
Automatic configuration may override manual settings. To ensure the use of manual settings, disable automatic configuration.				
Automatically detect settings				
Use automatic configuration script				
Address				
Proxy server				
Use a proxy server for your LAN (These settings will not apply to dial-up or VPN connections).				
Address: proxy Port: 80 Advanced				
Bypass proxy server for local addresses				
OK Cancel				

□ Ajouter Control Center aux sites de confiance

En cas de problèmes pour utiliser NiceLabel Control Center l'ajouter à la liste des sites de confiance dans l'explorateur Internet

Properties 2	
General Security Privacy Content Connections Proc Select a zone to view or change security settings. Internet Local intranet Trusted sites Restricted sites	ol
Trusted sites This zone contains websites that you trust not to damage your computer or your files. You have websites in this zone.	2
Security level for this zone	
Allowed levels for this zone: All 	'n
Add	
Enable Protected Mode (requires Websites:	
Custom http://controlcenterserver Remove	
OK Close	

4 Système requis

NiceLabel 2017

- CPU : Intel ou processeur compatible x86
- Mémoire : 2 GB ou plus de RAM
- Disque dur : 1 GB d'espace disque disponible
- Systèmes d'exploitation Windows 32 ou 64 bits : Windows Server 2008 R2, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows 10, Windows Server 2016
- Au moins un pilote d'imprimante installé sur l'ordinateur
- Microsoft .NET Framework Version 4.5
- Écran : résolution de l'écran 1366×768 ou plus élevée
- Pilotes d'imprimantes recommandés : pilote NiceLabel V5.1 ou supérieur

Autres éléments requis pour NiceLabel Control Center et NiceLabel PowerForms Web

- Serveur de base de données : Microsoft SQL Server 2005, Microsoft SQL Server 2008, Microsoft SQL Server 2012, Microsoft SQL Server 2014, Microsoft SQL Serveur 2016 (L'édition Express des produits mentionnés ci-dessus est également supportée).
- IIS 7 ou plus récent
- Explorateurs recommandés : Internet Explorer 9+, Google Chrome (le dernier), Mozilla Firefox (le dernier)
- JavaScript pour l'explorateur Internet
- Pilote d'imprimante installé. La fonctionnalité d'aperçu des étiquettes nécessite qu'au moins un pilote d'imprimante soit installé sur le serveur du Control Center.
- Protocole TLS 1.0 dans Windows Par défaut, ce protocole est activé dans le système d'exploitation Windows. Attention à le réactiver pendant l'installation s'il a été désactivé avant.

5 Pré-requis pour l'installation de Windows Server

5.1 Installation Du Serveur Web IIS

L'Internet Information Service (IIS) est le serveur Web de Microsoft. C'est un composant obligatoire pour exécuter le produit NiceLabel Web Printing. IIS se trouve sur le système d'exploitation Windows Server. Il suffit de l'activer et le configurer.

NOTE:Si Web Printing 2017 est installé sur le même serveur que Control Center, sauter les étapes ci-dessous. L'installation de Control Center a déjà configuré les pré-requis.

Procéder comme suit :

- 1. Se connecter au serveur Windows avec des droits d'administrateur local.
- 2. Lancer le Gestionnaire du serveur sur l'écran de Démarrage.



3. Cliquer sur Gérer puis cliquer sur Ajouter des rôles et fonctionnalités.

à	Server N	/anager	_ _ X
Server M	anager • Dashboard	- 遼 🚩 Manaa	ge Tools View Help Add Roles and Features
Dashboard Local Server All Servers	WELCOME TO SERVER MANAGER Cliquer sur Ajouter des rôle fonctionnalités.	s et des	Remove Roles and Features Add Servers Create Server Group Server Manager Properties
He and storage services P	QUICK START 2 / / 3 / WHAT'S NEW 4 (Add roles and features Add other servers to manage Create a server group	=
	LEARN MORE		Hide
	ROLES AND SERVER GROUPS Roles: 1 Server groups: 1 Servers to Image: File and Storage Services Imageability Events Performance BPA results	otal: 1 i Local Server 1 i Manageability Events 2 Services Performance BPA resulte	*

4. Sélectionner Installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité. Cliquer sur Suivant.

elect installatio	on type	DESTINATION SERVER CleanSRV2012R2
Before You Begin	Select the installation type. You can install roles and features on a machine, or on an offline virtual hard disk (VHD).	running physical computer or virtual
Installation Type		
Server Selection	Role-based or feature-based installation	
	Configure a single server by adding roles, role services, and fea	tures.
	Remote Desktop Services installation	
	Install required role services for Virtual Desktop Infrastructure (VDI) to create a virtual machine-base
	or session based desktop deployment.	

- 5. Sélectionner un serveur local pour le pool de serveurs. Cliquer sur **Suivant**.
- 6. Dans les Rôles de serveur, activer l'option **Serveur Web (IIS)**. Cliquer sur **Ajouter des fonctionnalités**. Cliquer sur **Suivant**.

2	Add Roles and	d Features Wizard	
Select server roles		DESTINATION SERVER CleanSRV2012R2	
Before You Begin	Select one or more roles to ins	Add Roles and Features Wizard	
Before You Begin Installation Type Server Selection Server Roles Features Confirmation Results Activer cette option Confirmation Results Server Confirmation Results Server Serv		Add features that are required for Web Server (IIS)? The following tools are required to manage this feature, but do not have to be installed on the same server. Web Server (IIS) Web Server (IIS) Management Tools [Tools] IIS Management Console	
	Web Server (IIS) Windows Deployment Windows Server Essen Windows Server Updar	Include management tools (if applicable) Add Features Cancel	
		< Previous Next > Install Cancel	

7. Sélectionner **Rôle de Serveur Web (IIS) > Services de rôle**. Vérifier que les services de rôle suivants sont activés. Cliquer sur **Suivant**.

Dans Fonctionnalités HTTP communes.

- Document par défaut
- Exploration des répertoires
- Erreurs HTTP
- Contenu statique

Dans Intégrité et diagnostics :

• Journalisation HTTP

Dans **Performance** :

• Compression de contenu statique

Dans Sécurité :

- Filtrage des demandes
- Authentification de base
- Authentification Windows

Dans Développement d'applications :

- .NET Extensibility 4.5
- ASP.NET 4.5
- CGI
- Extensions ISAPI
- Filtres ISAPI

Dans Outils de gestion :

• Console de gestion d'IIS

à	Add Roles and Feature	s Wizard
Select role service	S Select the role services to instal for W	Ajout des services du rôle requis.
Installation Type	Role services	Description
Server Selection Server Roles Features Web Server Role (IIS) Role Services Confirmation Results	 Web Server Common HTTP Features Default Document Directory Browsing HTTP Errors Static Content HTTP Redirection WebDAV Publishing HTTP Logging Custom Logging Logging Tools OBEC Logging Request Monitor Image Section 1 	 NET extensibility allows managed code developers to change, add and extend web server functionality in the entire request pipeline, the configuration, and the UI. Developers can use the familiar ASP.NET extensibility model and rich.NET APLs to build Web server features that are just as powerful as those written using the native C++ APIs.
	<	Previous Next > Install Cancel

8. Cliquer sur Installer. Cliquer sur Fermer quand l'installation est terminée.

Avec Windows Server 2012 R2, il faut aussi installer la fonctionnalité HTTP-Activation .NET

Procéder comme suit :

- 1. Se connecter au serveur Windows avec des droits d'administrateur local.
- 2. Lancer le Gestionnaire du serveur sur l'écran de Démarrage.



3. Cliquer sur Gérer puis cliquer sur Ajouter des rôles et fonctionnalités.

à	Server Ma	nager	_ _ X
Server M	anager • Dashboard	- 🗇 🚩 Manage	e Tools View Help
Dashboard I Local Server I All Servers IF File and Storage Services ▷	WELCOME TO SERVER MANAGER Cliquer sur Ajouter des rôles e fonctionnalités.	et des nis local server s	emove Roles and Features dd Servers ireate Server Group erver Manager Properties
	QUICK START 2 AC 3 AC WHAT'S NEW 4 Cri	ld roles and features Id other servers to manage eate a server group	=
	LEARN MORE		Hide
	ROLES AND SERVER GROUPS Roles: 1 Server groups: 1 Servers tota File and Storage 1 Services 1 Manageability Events Performance BPA results	Local Server 1 Manageability Events Services Performance RPA results	v

4. Sélectionner Installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité. Cliquer sur Suivant.

elect installati	on type	NATION SERVER
Before You Begin	Select the installation type. You can install roles and features on a running physical comp	uter or virtual
Installation Type	machine, or on an omine virtual hard disk (VHD).	
Server Selection	Role-based or feature-based installation	
	Configure a single server by adding roles, role services, and reatures.	
	Remote Desktop Services installation	
	or session-based desktop deployment.	macnine-based

- 5. Sélectionner un serveur local pour le pool de serveurs. Cliquer sur **Suivant**.
- 6. Cliquer sur **Fonctionnalités** dans la liste de choix à gauche.
- 7. Étendre les Fonctionnalités de .NET Framework 4.5.
- 8. Étendre les Services WCF.
- 9. Activer Activation HTTP. Cliquer sur Suivant.

B	Add Roles and Features Wizard	_ 🗆 X
Select features Before You Begin Installation Type Server Selection Server Roles Features Confirmation Results	Select one or more features to install on the selected server. Features I I.NET Framework 3.5 Features I I.NET Framework 4.5 Features (3 of 7 installed) I A.NET Framework 4.5 (Installed) I A.SP.NET 4.5 (Installed) I MCF Services (1 of 5 installed) I MCF Services (1 of 5 insta	DESTINATION SERVER CleanSRV2012R2 Description HTTP Activation supports process activation via HTTP. Applications that use HTTP Activation can start and stop dynamically in response to work items that arrive over the network via HTTP.
	Background Intelligent Transer BitLocker Drive Encryption BitLocker Network Unlock FranchCache GranchCache BranchCache	cette option
	< Previous Next	> Install Cancel

10. Cliquer sur Installer. Cliquer sur Fermer.

5.2 Configuration De Microsoft SQL Server

NOTE:Si Web Printing 2017 est installé sur le même serveur que Control Center, sauter les étapes ci-dessous. Web Printing utilisera les paramètres de connexion de la base de données à partir de Control Center.

Web Printing fait partie de la gamme de produits NiceLabel LMS. Pour l'activer, il faut installer et activer NiceLabel Control Center.

Les composants du serveur de NiceLabel Web Printing ont besoin d'un serveur Microsoft SQL pour stocker les informations concernant les utilisateurs, leurs solutions, les licences, les activités de Web Printing, etc...

Le serveur Microsoft SQL a été déjà paramétré pour installer NiceLabel Control Center. NiceLabel Web Printing a seulement besoin d'accéder au serveur Microsoft SQL qui héberge la base de données (NiceAN par défaut) du Control Center. Cette base de données sert pour Control Center et pour le site Web Printing. Control Center accède à la base de données en utilisant l'authentification Windows alors que le site Web Printing y accède en utilisant l'authentification SQL.

Avant de commencer l'installation du site de NiceLabel Web Printing, il faut ajouter un utilisateur SQL ayant suffisamment de droits pour accéder à la base de données du Control Center. Le site Web Printing se connectera à la base de données du Control Center avec cet utilisateur SQL.

Pour créer un utilisateur SQL ayant assez de droits sur Microsoft SQL Server 2005, procéder comme suit :

NOTE: Effectuer les mêmes étapes si vous disposez d'une autre version de Microsoft SQL Server supportée.

- 1. Exécuter **SQL Server Management Studio** pour gérer le serveur SQL. Il a dû être installé sur la machine en même temps que SQL Server ou sur toute autre machine autorisée à gérer le serveur SQL. En cas d'incertitude, contacter l'administrateur du système.
- 2. Saisir le nom exact du serveur, le type d'authentification et les identifiants de connexion. En cas d'incertitude, contacter l'administrateur du système.
- 3. Dans l'explorateur d'objet, étendre le **Nom du serveur** puis **Sécurité** puis **Connexions**.
- 4. Cliquer à droite sur **Connexions** puis sélectionner **Nouvelle connexion**.



5. Vous êtes sur la page **Générale**.

Pour Identifiant, donner le nom d'utilisateur en cours.

🔒 Login - New				-		×
Select a page	Script 🔻 📑 Help					
Image: Server Roles Image: Server Roles Image: Securables Image: Status	Login name: O Windows authentication @ SQL Server authentication Password	webprinting			Search	n
	Confirm password:	•••••				
	Enforce password policy Enforce password expira User must change passw Mapped to cettificate	tion vord at next login		~		
6	Mapped to asymmetric key			~		
Server: trainer/sqlexpress Connection: sa	Mapped Credentials	Credential	Provider			
Progress						ve
Ready	Default <u>d</u> atabase: Default language:	NiceAN <default></default>		~		
			ОК		Cance	<u>ا</u> ا

- 6. Sélectionner Authentification SQL Server.
- 7. Donner le mot de passe du nouvel utilisateur.
- 8. Désactiver l'option **Conserver l'expiration du mot de passe**. Le mot de passe saisi ne pourra jamais expirer.
- 9. Désactiver l'option L'utilisateur doit changer de mot de passe à la prochaine connexion.
- 10. Définir la **Base de données par défaut** sur **NiceAN** ou autre telle que définie lors de l'installation de Control Center.
- 11. Aller sur la page **Rôles de serveur**.
- 12. Vérifier que le rôle **public** est activé.

🔒 Login - New		-		×
Select a page	Script ▼ I Help Server roles:			
Connection Server: trainer'sglexpress Connection: sa				
		ОК	Cance	el

- 13. Aller sur la page **Mappage de l'utilisateur**.
- 14. Définir la base données **NiceAN** ou autre telle que définie lors de l'installation de Control Center.
- 15. Pour l'Appartenance au rôle de base de données pour : <selected database>, activer les options db_owner et public.

🚦 Login - New				-		×
Select a page General	🔄 Script 🔻	Help				
Prover Roles Buser Mapping	Users mapp	ed to this login:				
Securables		Database FoodAllergens GHS GHS Backup master model msdb NiceAN Portal tempdb Test	User	Default Schema	[.	
Connection	Database ro	le membership for: essadmin	NiceAN			
trainer\sqlexpress Connection:	db_back	cupoperator reader writer				
sa Wew connection properties	db_ddla	dmin /datareader /datawriter er				
Progress Ready	o db_own db_secu ✓ public	urityadmin				
				OK	Canc	el

16. Cliquer sur **OK**.

Puis vérifier que le serveur SQL permet à la fois la connexion du domaine Windows et celle de l'utilisateur SQL.

- 1. Dans l'explorateur d'objets, cliquer à droite sur le nom du serveur puis sélectionner **Propriétés**.
- 2. Sélectionner la page **Sécurité**.
- 3. Pour l'authentification du serveur, sélectionner **Mode d'authentification SQL Server et Windows**. Cela permettra d'utiliser les deux types d'authentification.

Server Properties - trainer\s	qlexpress	_		~
Select a page General Memory	🖾 Script 🔻 🚺 Help			
Processors Connections Connections Database Settings Advanced Permissions	Server authentication O Windows Authentication mode © SQL Server and Windows Authentication mode			
	Login auditing None © Failed logins only Concerning the logins and the loging and the			
hand	Successful logins only Brit failed and supcessful logins	~_	-	Ì

- 4. Cliquer sur OK.
- 5. Fermer l'application SQL Server Management Studio.

Enfin, vérifier que SQL accepte la communication par le canal TCP/IP.

NOTE:Cette étape n'est requise que quand le SQL Server et IIS sont installés sur deux machines différentes.

- 1. Exécuter le **Gestionnaire de configuration SQL Server** sur la machine du Server Windows comportant SQL Server.
- 2. Étendre l'option **Configuration du réseau SQL Server**.
- 3. Sélectionner Protocoles pour <instance name>.
- 4. Dans le panneau de droite, sélectionner le protocole **TCP/IP** puis cliquer à droite et sélectionner **Activer**.



NOTE: Pour plus d'informations sur l'interaction entre Microsoft SQL Server et NiceLabel, voir Déploiement.

6 Installation du logiciel

6.1 Installation Des Composants Du Serveur

6.1.1 Installation Du Site Web Printing

Le site Web Printing est l'application Web sur laquelle se connectent les utilisateurs Web pour récupérer leur solution attribuée. Consulter la section <u>Déploiement</u> pour revoir les scénarios d'installation et le serveur à utiliser pour héberger l'application.

Installer le site Web Printing sur le même ordinateur Windows que Control Center, ou l'installer sur un autre ordinateur Windows.

NOTE: Il faut se connecter à l'ordinateur avec les droits d'administrateur pour effectuer l'installation du logiciel.

Pour installer le site Web Printing, procéder comme suit :

- Le site Web Printing va se connecter à la base de données du Control Center en utilisant l'authentification de l'utilisateur SQL. Avant de commencer l'installation, vérifier quels sont les identifiants de connexion de l'utilisateur SQL pour avoir les droits suffisants pour accéder à la base de données du Control Center. Cette information sera utile pendant l'installation. Voir <u>Configuration de Microsoft SQL Server</u>.
- 2. Pour garantir une installation complète, fermer toutes les applications ouvertes avant d'installer le logiciel.
- 3. Télécharger le logiciel ou insérer le DVD NiceLabel dans le lecteur. L'installation de l'application Web Printing vérifie le contenu du package.

NOTE:Si l'assistant ne démarre pas automatiquement, aller dans le répertoire principal du DVD et double-cliquer sur le fichier NiceLabelWebPrinting2017.exe.

	Installation Wizard ×
Ð	The installation wizard is verifying the contents of this setup package. This may take a moment.
	Cancel

Avant que l'installation ne commence, l'assistant vérifie que les composants pré-requis sont installés sur le serveur.

- Microsoft IIS
- Microsoft .NET Framework 4.5

Si le composant .NET ne se trouve pas sur le système, l'assistant va l'installer avant de continuer.

4. Sélectionner la langue de l'installation dans le menu déroulant et cliquer sur OK.

Select Setup Language	ĸ
Select the language to use during the installation:	
English V	
OK Cancel	

- 5. Suivre les invites de l'assistant.
- 6. Définir les paramètres IIS pour le site Web Printing et la manière dont les utilisateurs vont accéder à la page :
 - Il peut être installé en répertoire virtuel sous le site Web par défaut et le nom du dossier virtuel peut être configuré. Par exemple, le site peut être accessible sous http://<server>/PowerFormsWeb.
 - Il peut être installé comme un nouveau site Web. Attention en fournissant le numéro du port. Vérifier que le port n'est pas utilisé par un autre service sur cet ordinateur. Par exemple, le site sera accessible comme

http://<server>:81/PowerFormsWeb si le port 81 est défini.

 Pour que le site ait un nom convivial, définir les valeurs de l'entête de l'hôte. Par exemple en l'appelant 'mypowerformswebserver' et en définissant l'entête de l'hôte du site Web Printing, il répondra à l'adresse

http://mypowerformswebserver.

CONSEIL : Voir <u>Base de connaissance NiceLabel article KB200</u> pour plus d'informations sur les appellations conviviales.

NOTE:Le site Web Printing peut être installé comme un nouveau site (1er niveau) ou comme un répertoire virtuel dans le site Web sélectionné (2ème niveau). Impossible de l'installer dans le 3ème niveau.

• Activer le protocole HTTPS si vous souhaitez établir une connexion client-serveur sécurisée. Cette option définit automatiquement 443 comme numéro de port.

NOTE:La liaison du site HTTPS et le certificat X.509 (SSL) doivent être ajoutés manuellement au site sélectionné sur le gestionnaire des SII. Détails disponibles dans cette section.

@	NiceLat	bel Web Printing	- 🗆 🗡
😑 NiceLabel	Web Printing S	Setup	
Website Settings		The site name and port that will be used. Use an existing website and create new virtual directory 	
NiceLabel Web Printing needs to co Services (IIS). Select an existing v	onfigure Internet Information ebsite or create a new one.	Site name:	Port:
HTTPS protocol in NiceLabel Web F communication between NiceLabel	rinting encrypts the Web Printing and the server.	Virtual directory: PowerFormsWeb	80
		 Create a new website Make sure the site name and port number are not already 	used.
		Site <u>n</u> ame: PowerFormsWeb	P <u>o</u> rt: 80
Enable HTTP	S here.	Activate HTTPS support to configure secure client-server communication	
Click Next to continue.		Important! After the installation completes, run the Internet Informat (IIS) Manager. Manually add HTTPS Site Binding and add x certificate to the above selected site.	ion Services . 509 (SSL)
		<back next=""></back>	Cancel

Cliquer sur Suivant.

7. Sélectionner le serveur Microsoft SQL sur lequel la base de données de NiceLabel Control Center est déjà installée.

NOTE:Cette étape et les suivantes ne seront disponibles que lorsque vous installez le module Web Printing sur un autre ordinateur que le Control Center.

Attention à bien mettre le bon nom SQL et le bon nom de l'instance. S'il est configuré avec une instance par défaut, le nom du serveur suffit. S'il est configuré avec des instances, mettre le nom du serveur et de l'instance dans la syntaxe server\instance, par exemple SERVERNAME\SQLEXPRESS.

ATTENTION : La base de données NiceAN (ou autre) de Control Center DOIT déjà exister sur le serveur Microsoft SQL sélectionné.

 Saisir les identifiants de connexion pour accéder à la base de données du Control Center sur Microsoft SQL Server. Mettre les références du compte SQL (pas du compte Windows). Le site Web Printing va se connecter à la base de données du Control Center comme utilisateur SQL.

Voir "Déploiement" en page 3 pour plus de détails sur les connexions entre NiceLabel et le serveur SQL. Voir <u>Configuration de Microsoft SQL Server</u> et les instructions pour installer l'authentification de l'utilisateur sur Microsoft SQL Server.

9. Quand l'installation du site Web Printing est terminée, la case **Exécuter Web Printing** peut rester cochée. Cliquer sur le bouton **Terminer** et la page de **Connexion** au site Web Printing va s'ouvrir dans un explorateur.

6.1.2 Installation Du Site Web Printing En HTTPS/SSL

En principe, le site Web Printing sera accessible pour un utilisateur Web Printing externe. Les utilisateurs se connecteront par Internet et non sur un réseau interne (de confiance).

Comme les données échangées en ligne peuvent contenir des informations confidentielles, non seulement les identifiants de connexion mais aussi des données d'entreprise, il est vital de protéger le flux de données. Les données utilisées par Web Printing peuvent être cryptées en SSL et le site peut être accessible par protocole HTTPS.

Au cours de l'installation du site Web Printing, il faut définir le répertoire virtuel et le site virtuel sur lesquels le site répondra aux requêtes. Mais une configuration normale non protégée peut être installée.

Pour activer le protocole SSL dans Windows Server 2012 R2, procéder comme suit :

NOTE:Effectuer les mêmes étapes si vous disposez d'un autre système d'exploitation Windows Server supporté.

- 1. Créer une Demande de signature de certificat (CSR) et commander le certificat chez un fournisseur de certificat. Après réception du certificat SSL, procéder comme suit.
- 2. Ouvrir le fichier .zip contenant le certificat. Enregistrer le fichier your_domain_name.cer sur le bureau du serveur Web qu'il faut sécuriser.
- 3. Ouvrir le gestionnaire des SII.
- 4. Cliquer sur le nom du serveur dans le champ des connexions IIS (côté gauche de la fenêtre).
- 5. Double-cliquer sur **Certificat du serveur** dans le groupe IIS au centre de la fenêtre.



6. Cliquer sur **Terminer la demande de certificat...** dans le champ des **Actions** sur le côté droit de la fenêtre.

Act	tions
	Import
_	Create Certificate Request
	Complete Certificate Request
	Create Domain Certificate
	Create Self-Signed Certificate
	Enable Automatic Rebind of Renewed Certificate
?	Help

7. Rechercher le fichier du certificat (.cer). Définir et saisir un nom convivial. Il fait partie du certificat lui-même, mais il est utilisé par l'administrateur du serveur pour distinguer facilement les certificats. Choisir la place du nouveau certificat dans les certificats personnels.

Complete Certificate Request	?	X
Specify Certificate Authority Response		
Complete a previously created certificate request by retrieving the file that contains the certificate authority's response.		
File name containing the certification authority's response:		
- Hand Andrewski and Handlage yes, Alexandro and		
Friendly name: Select a certificate store for the new certificate: Personal		
ОК	ancel	

- 8. Cliquer sur **OK** pour installer le certificat sur le serveur.
- 9. Une fois le certificat SSL installé sur le serveur, assigner le certificat au site Web approprié utilisant IIS.
- 10. Sélectionner le serveur sur lequel le certificat a été installé dans le champ de connexions IIS.

ROSJ (GALAXY\urosj)	Default Web Site Home	Actions Explore Edit Permissions
Application Pools Sites Consult Web Site	AD 2417 AD	Edit Site Bredings Besic Settings View Applications View Virtual Directories Manage Website Stat Stat
	Authentic. Compression Data & Directing Authentic. Compression Data & Directing December Compression December Compression Decemb	Topology State Stat

- 11. Dans la fenêtre de liaison de site, cliquer sur **Ajouter...** La fenêtre **Ajouter la liaison de site** s'ouvre.
- 12. Sous **Type**, sélectionner **https**. L'adresse IP doit être celle du site ou **Non assigné**, et le port sur lequel le trafic sera sécurisé est en général le 443.

	Add Site Binding	g	? ×
Туре: https ✓	IP address: All Unassigned	Port: ✓ 443	
Host name:		1	
Require Server Nan	ne Indication		
Demo certificate	v	Select	View
		ОК	Cancel

13. Cliquer sur OK.

			Site	Bindings	? X
Type http https	Host Name	Port 80 443	IP Address * *	Binding Informa	Add Edit Remove Browse
					Close

Le certificat SSL est installé.

- 13. Ouvrir l'explorateur Windows (ou tout autre gestionnaire de fichiers).
- 14. Aller sur le dossier du site NiceLabel Web Printing. Par défaut, ce dossier se trouve dans :

c:\Program Files\NiceLabel\NiceLabel Web Printing\Web\

- 15. Créer une sauvegarde du fichier web.config existant ou le renommer. Conserver le fichier d'origine pour le cas où il faudrait revenir à la configuration d'origine.
- 16. Si vous n'avez pas activé le protocole HTTPS lors de l'installation, décommenter une ligne dans le fichier web.config pour l'activer.

<!--<security mode="Transport" />-->

6.1.3 Installer Les Paramètres De Ligne De Commande

L'installateur de NiceLabel est contrôlable par des paramètres de ligne de commande.

NOTE: Attention à utiliser la syntaxe en majuscules comme dans l'explication. La plupart des paramètres sont utilisés sans la barre oblique d'entête, sauf deux exceptions : /s (pour installation silencieuse) et /l (pour logging).

Pour réaliser une installation silencieuse, utiliser les lignes de commandes suivantes. C'est un mode d'installation dans lequel il n'y a pas à fournir d'informations pour l'installation et aucune boîte de dialogue ne s'ouvrira. Mais il faut donner les informations requises dans les lignes de commandes.

NOTE:Les commandes ci-dessous ne marchent que quand elles sont utilisées avec le signe d'installation silencieuse /S.

Paramètre	Description
/S	Installation silencieuse Aucune boîte de dialogue ne s'affiche. L'installateur travaille en arrière-plan.
/l="folder_and_file_ name"	Enregistrer le processus d'installation sous le fichier donné. Vérifier que le compte utilisateur réalisant l'installation a les droits d'accès au dossier.
SELECTEDSERVER	Cette commande définit le nom du serveur SQL et éventuellement une instance. SELECTEDSERVER=ServerName\InstanceName
DATABASENAME	Cette commande définit le nom de la base de données pour Control Center. Nom par défaut : NiceAN
SQLUSER/ SQLPASSWORD	Ces commandes définissent le nom et le mot de passe de l'utilisateur SQL pour installer la base de données du Control Center. L'utilisateur SQL configuré doit déjà exister dans le serveur SQL et doit avoir l'accès nécessaire à la base de données du Control Center. SQLUSER=sa SQLPASSWORD=saPassword

6.2 Installation De NiceLabel Web Client

Avant de commencer à utiliser la solution assignée, les utilisateurs Web Printing doivent installer NiceLabel Web Client sur leurs postes de travail. PowerForms Web nécessite qu'une application de "client léger" soit installée avant d'être utilisé pour la première fois.

NOTE: L'installation de NiceLabel Web Client ne nécessite pas de droits d'administrateur.

L'installation de Web Client se déroule comme suit :

- 1. Vous recevez un courrier électronique avec un lien vers la solution assignée. Le nom d'utilisateur et le mot de passe pour la connexion à la solution sont inclus dans ce courrier.
- 2. Après avoir cliqué sur le lien, la page Web de connexion à la solution apparaît. Saisir le **nom d'utilisateur** et le **mot de passe**.

Web P	rinting
User name: Password:	Remember me next time. Log In

3. Vous allez être redirigé vers la page d'intro de NiceLabel Web Printing. Cliquer sur **Lancer la solution d'impression** pour ouvrir la solution assignée.

S Web Printing X	Uroš 🗕 🗖 🗙
igstarrow igstarro	T 🛧 🚺 🖩 🖬 🗄
🗅 Show Password 🔺 Bookmarks	🔜 Other bookmarks
NiceLabel Web Printing	
Your printing solution should launch automatically. If not, click on the button below.	
Launch Printing Solution	
To launch web printing solution, NiceLabel Web Printing client must be installed on this computer. If the client is not installed, you have to <u>download and install the client</u> first. You can close this window after launch.	

- 4. Si Web Client n'a pas déjà été installé, cliquer sur le lien **"télécharger et installer le client d'abord"**.
- 5. Lancer le fichier d'installation téléchargé. Laisser la fenêtre de l'explorateur ouverte.
- 6. Sélectionner la langue d'installation. Cliquer sur **OK**.

Select Setup Language ×	
Select the language to use during the installation:	
English 🗸	
OK Cancel	

- 7. La fenêtre de bienvenue de l'installateur NiceLabel Web Client apparaît. Cliquer sur **Sui**vant.
- 8. Accepter les termes du contrat de licence. Cliquer sur **Suivant**.
- 9. La fenêtre **Démarrer l'installation** apparaît. Cliquer sur **installer**.

Nicel shel Web Client Setur	_ ×
Start Installation	
Ready to make changes to your computer.	
Click Install to continue.	
	Back Install Cancel

- 10. Cliquer sur **Fermer** lorsque l'installation est terminée.
- 11. Revenir à l'étape 3. Cliquer sur **Lancer la solution d'impression** dans votre explorateur Web. La solution Web Printing assignée s'ouvre dans une fenêtre séparée.

6.3 Mettre À Jour D'une Version Précédente

Pour mettre à jour NiceLabel Web Printing, il faut mettre à jour tous les composants. Installer la nouvelle version de tous les composants par-dessus les installations existantes sans les supprimer auparavant. En suivant ces instructions, toutes les préférences existantes, les données d'activation et les historiques seront conservés et seuls les fichiers de l'application seront remplacés par la nouvelle version.

La mise à jour remplacera le fichier web.config existant, recréera le site et le pool d'applications dans le gestionnaire des SII. Vous devrez les reconfigurer vous-même après la mise à jour si vous avez utilisé certains paramètres qui ne sont pas par défaut.

6.3.1 Mise À Jour Des Composants Du Serveur

ATTENTION : Commencer par mettre à jour le Control Center puis le site Web Printing. Pour plus d'informations sur la mise à jour de Control Center, voir **Guide d'installation de NiceLabel Control Center**.

Pour mettre à jour le site Web Printing, procéder comme suit :

NOTE: Avant d'effectuer la mise à jour du site Web Printing, voir <u>Base de connaissance article</u> KB230.

- 1. Aller sur le serveur Windows sur lequel le site Web Printing est installé.
- 2. Lancer l'installation de la nouvelle version du site Web Printing. Suivre les invites. La

vieille version est d'abord désinstallée, puis la nouvelle version est mise en place. Le fichier de configuration existant est enregistré dans une sauvegarde, puis le nouveau fichier de configuration par défaut sera mis à la place.

ATTENTION : Le statut du protocole HTTPS (activé ou désactivé) est automatiquement mémorisé à la fin de la mise à jour si vous installez correctement la version 2017.2 de NiceLabel Control Center. Si vous mettez à jour à partir d'anciennes versions, configurez le protocole HTTPS manuellement. Voir Installation du site Web Printing en HTTPS/SSL.

6.3.2 Mise À Jour Des Composants Du Client

Procéder comme suit :

- 1. Aller sur le poste de travail sur lequel les composants du client éditeur sont installés.
- 2. Lancer l'installation du NiceLabel Designer. Suivre les invites. La vieille version est d'abord désinstallée, puis la nouvelle version est mise en place.

NOTE:Pour plus d'informations, voir le Guide d'installation de NiceLabel 2017.

7 Attribution des licences

7.1 Configuration Des Clients Web Printing

Chaque utilisateur susceptible de se connecter au site Web Printing et d'imprimer des étiquettes doit être défini et activé dans Control Center. Il peut y avoir plusieurs utilisateurs Web Printing définis dans Control Center, mais ils ne peuvent se connecter au site de Web Printing qu'une fois activés.

A chaque utilisateur est assigné une ou plusieurs imprimantes. Le nombre d'imprimantes est défini pour chacun d'entre eux. Chaque imprimante assignée consomme une licence.

Pour configurer les clients Web Printing, procéder comme suit :

- 1. Ouvrir NiceLabel Control Center. Pour ouvrir Control Center, il faut une URL comme http://server/EPM.
- 2. Sélectionner l'onglet Administration puis cliquer sur la section Clients Web.

NiceLabel Control C	Center			Help
🖨 Overview 🛛 🚔 Print Manage	ement 🛛 🖴 Document Storag	e 🔇 History 🖼 Reports	A Automation S Administration	
Administration	Web Clients Adm	inistration		
> Alerts	Define the usernames, passw	vords and associated solutions fo	or the printing operators.	
> Printer Groups	Web Clients			
> Authentication	Active Name 🔺	Email	Solution	
Socurity Profiles	✓ m1		http://TRAINERTEMP:8080/Labels/gs1label.nlbl	🥟 🗙
 Security Fromes 	🗹 tanja		http://TRAINERTEMP:8080/Labels/gs1label.nlbl	🥟 🗙
 Users and Groups 	✓ uno1		http://TRAINERTEMP:8080/misotest/Blood Bag.nsln	🥖 🗙
> Web Clients	✓ uno2		http://TRAINERTEMP:8080/misotest/GS1 Logistic Label Creator.nsIn	🥟 🗙
Clobal Variables	✓ uno3		http://TRAINERTEMP:8080/misotest/ManualEntry.nlbl	🥖 🗙
 Global Variables 	✓ uno4		http://TRAINERTEMP:8080/sato/satomanualentrylabeLnibl	🥟 🗙
Versioning and Workflow	✓ user		http://TRAINERTEMP:8080/Samples/GS1-A4.nlb1	🥢 🗙
 Application Server 				
> Synchronization				
N (1999)				
 Licenses 				
Commands				
🕞 Add new client				
► Import clients				
Delete clients				
Export clients				

- Cliquer sur l'icône stylo Éditer le client à côté de l'utilisateur existant pour éditer ses propriétés ou cliquer sur Ajouter un nouveau client si l'utilisateur n'est pas encore défini.
- Activer l'option Limiter le nombre d'imprimantes pour limiter le nombre d'imprimantes pour cet utilisateur. Saisir le nombre d'imprimantes autorisées dans le 1er champ sous (Nombre d'imprimantes).
- 5. Dans les propriétés de l'utilisateur, activer l'option Actif.
- 6. Cliquer sur OK.
- L'utilisateur devient actif et peut commencer à utiliser le site Web Printing. Il est autorisé à accéder à la solution d'étiquetage qui lui est associée. Par défaut son URL est http://server/PowerFormsWeb.

8 Ajustage du logiciel

8.1 Personnalisation

Les informations contenues dans ce chapitre concernent les modifications apportées au fichier de configuration du site Web Printing:web.config. Si rien n'est modifié dans le chemin de l'installation, l'emplacement par défaut du fichier se trouve sur c:\Program Files\NiceLabel\NiceLabel Web Printing\Web\.

8.1.1 Personnaliser La Page De Connexion

Lorsque le formulaire d'authentification par défaut est utilisé, il est possible de personnaliser le contenu de la page de connexion. Il est possible de personnaliser :

• Titre de la page de connexion. Son titre par défaut est 'Web Printing'. Pour le changer, ajouter le paramètre d'application suivant dans le fichier web.config:

```
<appSettings>
<add key="LoginTitle" value="Custom login page title"/>
</appSettings>
```

• Largeur de la page de connexion. Sa largeur par défaut est de 300 pixels. Vous pouvez utiliser le paramètre d'application suivant dans le fichier web.config pour la modifier :

```
<appSettings>
<add key="LoginWidth" value="500"/>
</appSettings>
```

• Texte d'instruction. Il est possible d'ajouter un texte d'instructions pour l'utilisateur de l'impression. Avec le paramètre d'application suivant dans le fichier web.config, il est possible de configurer le texte ou sa hauteur.

```
<appSettings>
<add key="LoginInstruction" value="Instructions for the user. This
will be displayed below the title and above the login controls."/>
<add key="LoginInstructionHeight" value="40"/>
</appSettings>
```

8.1.2 Personnalisation De La Page Web Printing

Personnaliser la page Web Printing en mettant une clé dans le fichier web.config, qui détermine le titre de la page qui s'affiche dans l'explorateur Internet. Son titre par défaut est 'Web Printing'. Il est modifiable en ajoutant le paramètre suivant dans le fichier web.config:

```
<appSettings>
```

```
<add key="WebPrintingPageTitle" value="Custom web printing page title"/>
```

8.2 Initialisation De La Solution

Il est possible de paramétrer les données initiales des variables dans la solution quand les solutions sont ouvertes sur le site Web Printing Les variables peuvent être pré-définies indépendamment sur le formulaire par défaut de chaque utilisateur.

Une même solution est utilisable par différentes utilisateurs avec des données initiales différentes.

8.2.1 Valeurs Variables De Départ Liées À L'utilisateur

Dans certains cas, les valeurs des variables du formulaires sont différentes d'un utilisateur à un autre. Par exemple avec une même solution pour tous les fournisseurs, chacun d'entre eux ne doit voir que ses propres données. Chaque utilisateur Web Printing défini dans le Control Center dispose d'une propriété appelée Variable dans laquelle les valeurs variables peuvent être saisies dans la syntaxe suivante :

```
"VAR1" = "First name"
"VAR2" = "Last name"
```

NOTE:Si le nom ou la valeur de la variable comportent un espace, il faut mettre la valeur entre crochets.

Au chargement du formulaires, ces valeurs sont analysées et les variables définies. Dans l'exemple ci-dessus, la variable nommée VAR1 va prendre la valeur Prénom, et la variable VAR2 la valeur Nom.

Quand des objets du formulaire sont connectés à ces variables, ils sont mis à jour automatiquement.

8.2.2 Initialisation Des Valeurs De Variables Via Une Chaîne De Requête De Page Web.

Les valeurs variables peuvent être ajoutées directement dans une chaîne de requête de page Web. Cette approche permet d'ajuster le site Web Printing en fournissant simplement une URL différente.

Exemple d'URL:

```
http://<server>/PowerFormsWeb/default.aspx?Var1=%22First%20name%22&Var2=%
22Last%20name%22
```

9 Mode Hors-ligne

L'accès à Internet et la disponibilité sont les problèmes - clés de la majorité des services essentiels tournant sur les serveurs Web. La disponibilité comporte deux problèmes potentiels :

- La disponibilité du serveur
- L'accès Internet du Client

L'application NiceLabel Web Printing tourne comme un client appelé NiceLabel Web Client. Une connexion Internet active et nécessaire pour exécuter l'application en ligne. Mais Web Printing peut marcher aussi hors-ligne, donc l'application tourne même sans connexion Internet. Dans ce cas, l'application Web Printing est installée sur le disque local et tourne comme une application autonome.

9.1 Activation Du Mode Hors-ligne.

Installer le client Web de NiceLabel II sert de sauvegarde fiable pour toutes les fois où la connexion Internet tombe en empêchant l'accès au serveur.

Le client hors-ligne charge la dernière version du formulaire, du masque et des données de l'étiquettes (si connecté à une base de données).

Si le client n'a pas d'accès à Internet, l'application ouvre le formulaire et le masque d'étiquette utilisés lors de la dernière session. Les données sont limitées à celles de la dernière table de base de données utilisée et au dernier lot de données demandées qui s'étaient affichées alors que le client était encore connecté à Internet.

Web Printing enregistre toutes ses activités d'impression dans le Control Center. Le journal des événements d'impression est encore utilisable quand la connexion Internet tombe, et que le client hors ligne est utilisé pour imprimer. Quand le client se reconnecte à Internet et ouvre le client d'impression hors-ligne, l'activité d'impression écoulée est chargée sur le Control Center.

9.2 Changer La Période De Temps Hors-ligne.

Par défaut, l'utilisateur peut lancer l'application en mode hors-ligne pendant maximum 24 heures.

Pendant que l'utilisateur est en mode hors-ligne, les informations sur les événements d'impression continuent à être collectées et toutes les données sont conservées localement. Quand la connexion au Control Center est rétablie tous les journaux sont envoyés à NiceLabel Control Center.

Les informations sur les événements d'impression ne sont pas perdues.

Pour changer la durée de la période hors-ligne, procéder comme suit :

- 1. Se connecter au bureau du serveur Windows sur lequel le site Web Printing est installé.
- 2. Ouvrir le fichier web.config dans un traitement de texte.

3. Aller dans la section <appSettings></appSettings> pour insérer la clé suivante:

```
<appSettings>
```

```
<add key="OutOfBrowserOfflinePeriod" value="1"/>
```

</appSettings>

4. Remplace la valeur **1** par le nombre de jours désiré.

NOTE:Le maximum de jours hors-ligne est de **30**

10 Authentification

Les informations contenues dans ce chapitre concernent les modifications apportées au fichier de configuration du site Web Printing: web.config Si le chemin n'a pas été modifié pendant l'installation, l'emplacement par défaut du fichier web.config est c:\Program Files\NiceLabel\NiceLabel Web Printing\Web\.

10.1 Authentification Par Jeton

Quand l'application Web existante tente d'utiliser le moteur d'impression de Web Printing, elle doit d'abord s'authentifier elle-même. Avec l'authentification par jeton, il n'y a pas besoin de mettre des données de l'utilisateur dans l'URL.

L'application Web existante appelle un service d'authentification et passe l'identifiant et le mot de passe une seule fois. La réponse consiste en un jeton limité dans le temps, utilisé dans les paramètres de requête lors de la communication avec le Web Printing, afin de connaître le fichier de la solution (.NSLN) à utiliser.

Le Web Service IntegrationService dispose d'une méthode GetLoginToken qui reçoit l'identifiant et le mot de passe comme paramètres entrant et donne le jeton (GUID) comme paramètre de sortie.

Web Service	http://server/PowerFormsWeb/AuthenticationService/IntegrationService.asmx
Méthode	<pre>public string GetLoginToken(string username, string pass- word)</pre>

Le flux de travail qui doit être implémenté à la fin.

- 1. L'application qui appelle saute les données de connexion (identifiant et mot de passe) en appelant un Web Service.
- 2. Le Web service retrouve l'information.
- 3. Il renvoie le jeton à l'application qui appelle, en identifiant la session en cours.
- 4. L'application qui appelle charge la solution en se référant au jeton revenu (GUID) dans la chaîne de requête dans l'URL:

http://server/PowerFormsWeb/default.aspx?logintoken=1351ED23-9C74-411C-C887-40234952A116

Dans laquelle il faut remplacer server par le nom du serveur et PowerFormsWeb par l'emplacement exacte du Web Printing installé, et 1351ED23-9C74-411C-C887-40234952A116 par le jeton reçu du service d'authentification.

- 5. Le Web Printing va fournir le fichier de la solution qui a été assignée à l'utilisateur donné.
- 6. Après réussite de la connexion, le jeton est invalidé et ne peut plus resservir.

10.2 Authentification Par Formulaire.

Le site de Web Printing utilise l'authentification native de l'utilisateur par défaut (Authentification par formulaire. Ce mode d'authentification utilise le nom des utilisateurs du Client Web tels que définis dans Control Center.

Après ouverture du site Web Printing, il est demandé à l'utilisateur son identifiant et son mot de passe. Il est procédé à une vérification des deux dans la configuration de l'utilisateur du Web Printing dans Control Center. Si l'authentification est correcte, la solution de l'utilisateur s'ouvre.

Pour sauter la page de connexion, il est possible de paramétrer une chaîne de requête spécifique pour l'utilisateur dans l'URL Dans ce cas, l'utilisateur est déjà connecté par une autre application qui intègre le site de Web Printing. L'application existante va fournir l'identifiant et le mot de passe à la chaîne de requête, comme dans l'exemple suivant:

Le site du Web Printing s'ouvre avec une URL, par ex:

```
http://server/PowerFormsWeb/default.aspx?UserName=<username>&Password=<pa
ssword>
```

Dans la quelle <username> est le nom du client Web et <password> le mot de passe du même compte utilisateur défini dans Control Center. Si l'utilisateur listé existe, la solution définie pour son compte s'ouvre.

Dans une installation de site Web Printing par défaut, le <password> est un texte simple. Pour protéger le mot de passe, il faut activer le Standard de chiffrement avancé (Advanced Encryption Standard) et crypté le mot de passe dans la chaîne de la requête.

Pour activer le cryptage du mot de passe, procéder comme suit:

- 1. Ouvrir web.config dans un traitement de texte.
- Aller dans la section <appSettings></appSettings> pour insérer les deux clés suivantes:

```
<configuration>
<appSettings>
<add key="PasswordKey" value="passwordkey" />
<add key="PasswordIV" value="passwordiv" />
</appSettings>
```

- 3. Saisir les valeurs des champs <code>passwordkey</code> (clé du mot de passe) et <code>paswordiv</code> (vecteur d'initialisation du mot de passe). la clé du mot de passe doit avoir entre 16 et 32 caractères le vecteur doit en avoir 16.
- Avec ces deux valeurs, le mot de passe crypté dans la chaîne de requête sera décrypté. Si le mot de passe décrypté correspond aux identifiants définis pour le Web Printing dans Control Center, la solution associée va s'ouvrir.

Pour tester le cryptage et le décryptage du mot de passe, utiliser l'application n PasswordGenerator.exe qui se trouve sur le DVD de NiceLabel dans le dossier \Utility\AES Password Encrypter.

Par exemple, l'utilisateur test a pour mot de passe veryhardtoguess. L'URL sera:

http://<server>/PowerFormsWeb/default.aspx?UserName=test&Password=uEe6X5C y9Xjhad2PmKlowg%3d%3d

NOTE:les paramètres passwordkey et passwordiv définissent l'algorithme de cryptage pour le mot de passe. Différentes combinaisons de ces paramètres donneront un cryptage différent du mot de passe.

10.3 Authentification Windows

Quand le site de Web Printing est intégré dans une page Web différente, l'authentification de l'utilisateur est probablement déjà faite dans l'application Web utilisant l'authentification Windows. dans ce cas,le comportement par défaut du site Web Printing peut être modifié pour qu'il hérite de l'authentification précédente.

Quand un utilisateur accède au site de Web Printing dans l'entreprise (dans le même domaine), l'authentification Windows est utilisable. Dans ce cas, il est automatiquement identifié par son compte Windows, aucune autre connexion n'est nécessaire.

Le mode d'authentification peut changer en modifiant le fichier e ${\tt web.config}$ dans le dossier racine du site Web.

Pour changer l'authentification en 'Windows' permettant à tous les utilisateurs d'accéder à la page:

Paramètres précédents :

<authentication mode="Forms"/>

Nouveaux paramètres :

```
<authentication mode="Windows"/>
```

NOTE:De plus, pour changer la configuration du site Web dans le fichier e web.config, le mode d'authentification Windows dans le gestionnaire IIS doit être activé pour le site de Web Printing.

Avec l'authentification Windows, l'authentification de l'utilisateur n'est plus effectuée dans le Web Printing mais sous la responsabilité du serveur Web (IIS)

De plus les options de connexion sont configurable en utilisant les propriétés Internet de la Zone Locale Intranet.

- **Options de connexion automatiques.** L'explorateur va faire suivre l'accréditation de l'utilisateur connecté au serveur Web. L'utilisateur est connecté automatiquement.
- Prompt for user name and password. L'explorateur ne fait pas suivre l'accréditation de

l'utilisateur connecté au serveur Web. L'utilisateur va devoir ressaisir ses identifiants de connexion

🍖 Intern	et Proper	ties				?	×		
General	Security	Privacy	Content	Connections	Programs	Advan	ced		
Select a	z 😪 Se	curity Se	ttings - Lo	ocal Intranet 2	Ione]	ŕ		×
Inte	-Sett	ings () ()	Disable Enable					^	
1	_	Eni O Sor O	able XSS fil Disable Enable ipting of Ja Disable	ter ava applets					
Securi Allov - -	ty ve g	User A	Enable Prompt uthenticati jon Anonymo Automatic	on us logon t logon only in 1	Intranet zo	ne			
	Ē	0	Automatic Prompt fo	: logon with cu r user name ar	rrent user r nd passwor	name and d	password	*	
	*T. Res Res	akes effe et custom et to:	settings Medium-lo	u restart your (w (default)	computer	~	Reset.		
						ОК	Ca	incel	

10.4 Accès Anonyme

C'est le mode d'authentification qui supprime toutes les questions de connexion. N'importe qui peut se connecter au site Web Printing et voir la solution associée à l'utilisateur anonyme. (cet utilisateur anonyme doit exister comme client Web Printing dans Control Center. Ce mode n'est pas adapté pour plusieurs utilisateurs simultanés, il ne peut y avoir qu'un utilisateur connecté à la fois. Si quelqu'un se connecte pendant qu'un autre utilise la solution, l'utilisateur sera déconnecté. Le dernier utilisateur connecté force la connexion.

Pour activer l'accès anonyme, changer les paramètres suivants dans le fichier web.config:

Section originale :

```
<authorization>
```

```
<deny users="?" />
```

</authorization>

Section modifiée:

```
<authorization>
```

```
<allow users="?" />
```

</authorization>

Il faut changer le fichier web.config dans les dossiers suivants :

- %PROGRAMFILES%\NiceLabel\NiceLabel Web Printing\Web\
- %PROGRAMFILES%\NiceLabel\NiceLabel Web Printing\Web\Services\

Le mode d'accès anonyme peut aussi être utilisé quand le site de Web Printing est intégré dans une application Web existante et que l'utilisateur connecté à cette application existante est déjà connu.

10.5 Paramétrer Un Utilisateur Authentifié

La page du Wbe printing peut faire partie d'une autre page Web. Y compris son propre mécanisme d'authentification (ce n'est pas l'authentification Windows de AD) Cela permet d'éviter une étape de connexion supplémentaire en utilisant les mêmes identifiants que dans l'application existante.

En fonction du nom d'utilisateur connecté sur l'application existante, définir la solution qui s'ouvrira sur le site de Web Printing. Si aucun identifiant n'est précisé dans le chaîne de requête, la solution de l'utilisateur Anonyme du Control Center s'ouvrira. Pour écraser le nom d'utilisateur Anonyme, fournir le nom d'utilisateur dans la chaîne de la requête ou au contrôle du LoginName dans la page.

Après modification du mode d'authentification par défaut, le site Web Printing a besoin des informations sur l'utilisateur authentifié Web Printing LoginName pour qu'il sache quelle solution ouvrir.

NOTE:Le chargement de la solution dépend toujours des identifiants de connexion: un utilisateur correspond à une solution.

Les paramètres du LoginName peuvent passer au site Web Printing de deux manières différentes:

1. Sous forme d'une chaîne de requête.

Le site du Web Printing s'ouvre avec une URL, par ex:

http://<server>/PowerFormsWeb/default.aspx?LoginName=userid

Dans laquelle userid est le nom du compte utilisateur défini dans Control Center Si cet utilisateur existe, la solution définie pour son compte va s'ouvrir.

2. Le nom de l'utilisateur est fourni en HTLM sur le site qui héberge le site Web Printing dans un IFRAME.

Quand le site Web Printing est intégré dans un autre site Web, les identifiants de connexion peuvent être donnés sur la page Höte. Quant l'authentification par défaut est désactivée et que la chaîne de requête ne comporte pas de paramètre LoginName le site

Web va rechercher d'élément HTML comportant le nom du LoginName. S'il le trouve, il utilise cette valeur pour la connexion.

NOTE:Un compte client peut utiliser un seul compte utilisateur. Si plusieurs clients utilisent le même compte LoginName un seul client pourra imprimer.

11 Diagnostic des pannes

Problème	Solution
Lors du téléchargement de l'application Web Printing sur Win2012 R2, le message d'erreur suivant peut	C'est un problème connu sur les systèmes serveur. Les installations MSI par utilisateur sont désactivées par la stratégie de groupe par défaut.
Noclabel Web Client Setup	Consulter les deux pages ci-dessous pour résoudre le problème.
Setup Done NiceLabel Web Client installation failed: "This installation is forbidden by system policy. Contact your system administrator". Please check your settings and try again.	https://msdn.microsoft.com/en- us/library/windows/desktop/aa368304(v=vs.85).aspx_
	et http://answers.microsoft.com/en- us/windows/forum/windows_xp-security/this-
Cancel Cancel	installation-is-forbidden-by-system-policy/ac1986be- a063-4b7b-834f-8fa56a8c0d04

12 Assistance

12.1 Assistance Technique En Ligne

Les dernières versions, mises à jour, solutions de contournement des problèmes et les Questions Fréquemment Posées (FAQ) se trouvent sur le <u>site d'assistance</u> NiceLabel.

Pour plus d'informations, veuillez vous référer à :

- Base de connaissance : https://www.nicelabel.com/support/knowledge-base
- Assistance NiceLabel : <u>https://www.nicelabel.com/support/technical-support</u>
- Tutoriels NiceLabel : https://www.nicelabel.com/learning-center/tutorials
- Forums NiceLabel : <u>https://forums.nicelabel.com/</u>

NOTE:Les titulaires d'un contrat de maintenance (SMA) doivent contacter le service d'assistance premium comme spécifié sur le contrat.

12.2 Demander Une Assistance Technique.

Il peut arriver d'avoir besoin d'une aide technique pour résoudre certains problèmes. Notre équipe technique est joignable sur :

https://www.nicelabel.com/support/technical-support

NOTE:Les titulaires d'un contrat de maintenance (SMA) doivent contacter le service d'assistance premium comme spécifié sur le contrat.

Avant de contacter le support technique, il peut être utile de collecter des informations sur le problème, l'ordinateur et le système d'exploitation sur lequel tourne NiceLabel. Vous pouvez utiliser la liste de contrôle suivante:

Liste de contrôle :

Que s'est-il passé? Ecrire le message d'erreur reçu ou en faire une capture d'écran.
Quelle erreur a été découverte pour la première fois?
Qu'attendiez-vous?
Aviez-vous découvert ce problème avant?
Est-il possible de reproduire l'erreur?
Est-ce que l'erreur se produit souvent?
Avez-vous essayé d'utiliser NiceLabel de cette manière avant?
Si le problème est intermittent, merci de décrire les circonstances et les conditions pour que l'erreur apparaisse.

Quelle est la version de NiceLabel utilisée?
Avec quelle version de NiceLabel l'étiquette a t-elle été créée?
Merci de fournir les fichiers utilisés quand l'erreur est survenue (données, configuration, étiquette, etc)
Quelle est l'imprimante utilisée?
Quelle est la version du pilote d'imprimante utilisé?
Quel est le système d'exploitation utilisé? Dans quelle langue?
Y a t-il un pare-feu? Est-ce que tous les ports requis sont ouverts?
Quelle la version de Microsoft .NET framework installée?

Amérique

+1 262 784 2456

sales.americas@nicelabel.com

EMEA

+386 4280 5000

sales@nicelabel.com

Germany

+49 6104 68 99 80

sales@nicelabel.de

China

+86 21 6249 0371

sales@nicelabel.cn



www.nicelabel.com