Loftware[®] NiceLabel

Loftware Guide d'installation du pilote d'imprimante

Rev-2024-3



Table des matières

1. Installation des pilotes d'imprimantes	4
1.1. Installation avec PrnInst	4
1.1.1. Étapes préliminaires	5
1.1.2. Étapes d'installation de port réseau	8
1.1.2.1. Installation de port réseau utilisant la recherche réseau	9
1.1.2.2. Installation de port réseau manuelle	10
1.1.3. Étapes d'installation de port USB	13
1.1.4. Étapes d'installation de port Bluetooth	14
1.1.5. Autres étapes d'installation de port	16
1.1.6. Options d'imprimante	17
1.1.7. Processus d'installation	18
1.2. Installation d'un pilote d'imprimante Windows	19
1.2.1. Installation d'un pilote d'imprimante à l'aide d'outils Windows	20
1.2.1.1. Installation d'un pilote Plug and Play	20
1.2.1.2. Votre pilote d'imprimante est disponible sur le site Windows Update	21
1.2.1.3. Installation de pilote d'imprimante manuelle - votre pilote d'imprimante	
n'est pas disponible sur le site Windows Update	22
1.2.1.4. Installation des pilotes d'imprimantes	22
1.2.1.4.1. Syntaxe	22
1.2.1.4.2. Exemple	23
2. Installation des pilotes d'imprimantes	24
2.1. Suppression de pilotes d'imprimante avec Prnlnst	24
2.1.1. Supprimer une ou plusieurs pilotes d'imprimante	24
2.1.2. Suppression des pilotes d'imprimante préchargés	26
2.2. Suppression d'un pilote d'imprimante à l'aide d'outils Windows	28
2.3. Suppression de pilotes à partir du magasin de pilotes Windows	28
3. Mise à niveau des pilotes d'imprimantes	30
3.1. Mise à jour des pilotes avec des tâches d'impression dans le spouleur Windows	32
4. Problèmes	34
4.1. Pilote d'imprimante verrouillé	34
4.1.1. Exemple : L'explorateur Windows verrouille le pilote	34
4.2. Problèmes potentiels de mise à jour du pilote d'imprimante	35
5. Annexe A : Installation de pilotes d'imprimante sur le serveur Windows et les machines	
clients	37
5.1. Installation de pilotes sur des serveurs	37
5.2. Ajout d'imprimantes sur les ordinateurs clients	39
5.3. Mise à niveau des pilotes sur les serveurs	40
5.4. Mise à niveau des pilotes sur les clients	44
5.5. Changement des paramètres par défaut d'impression	45
5.6. Rétrogradation des pilotes	47
Sur le serveur	47
Sur le client	48
5./. Dépannage (suppression des pilotes à partir des serveurs)	49

6. Annexe B : Paramètres de ligne de commande PrnInst pour l'installation et la suppression de	
pilotes d'imprimantes	52
INSTPRN – Installation de pilote d'imprimante	52
INSTMULTPRN – Installation de plusieurs imprimantes	53
LANG – Configuration de la langue de PrnInst	53
UNINSTALLPRN – Désinstaller une imprimante spécifique	54
UNINSTALLALL – Désinstaller toutes les imprimantes	55
NOLICENCE – Pas d'affichage de licence	55
DIR – Changer le chemin de navigation de démarrage	56
PREINSTALL – Pré-installer le logiciel pilote	56
UNINSTALLPACKAGE – Désinstaller le logiciel pilote	56
INSTALLPORTMON – Installation silencieuse du moniteur de port avancé	57

1. Installation des pilotes d'imprimantes

Utilisez ce document pour apprendre comment installer, mettre à jour, désinstaller et dépanner les pilotes d'imprimante Loftware sur votre système Windows. Ce document se réfère à **Windows 10**, mais vous pouvez appliquer des mesures similaires à d'autres systèmes d'exploitation Windows pris en charge.

Il y a deux manières d'installer un pilote d'imprimante Loftware. Nous vous recommandons d'utiliser l'application **PrnInst Loftware**. Vous pouvez exécuter l'application **PrnInst** sous forme d'interface utilisateur graphique (un assistant) ou par le biais de l'interface de ligne de commande. L'option alternative consiste à utiliser le processus Windows **Ajouter une imprimante ou un scanner**.



NOTE

Avant de commencer l'installation d'un pilote d'imprimante, il faut se connecter en tant qu'administrateur.

1.1. Installation avec PrnInst

L'**Assistant d'installation d'imprimante (PrnInst)** est une application de type assistant pour installer des pilotes d'imprimante Loftware sur votre système Windows.

L'installation de pilote basé sur PrnInst est disponible pour les périphériques connectés à un réseau LAN ou à tout port d'ordinateur.

Téléchargez votre pilote d'imprimante Loftware à partir de la page de téléchargement d'imprimantes et exécutez le fichier .exe téléchargé. L'application PrnInst démarre automatiquement. Suivre les étapes de l'assistant ci-dessous pour installer le pilote.



NOTE

Désactivez le mappage d'imprimante lorsque vous installez votre pilote d'imprimante en utilisant la connexion bureau à distance. Pour désactiver le mappage d'imprimante, ouvrez la fenêtre **Connexion bureau à distance** et désélectionnez l'option **Imprimantes** dans l'onglet **Ressources locales**.

3	Remote Desktop Connection – 🗆 🗙
-	Remote Desktop Connection
General Disp	olay Local Resources Programs Experience Advanced o Configure remote audio settings.
Keyboard	Apply Windows key combinations: Only when using the full screen
Local device	es and resources Choose the devices and resources that you want to use in your remote session. Printers Clipboard More
Hide Option	ns Connect <u>H</u> elp

1.1.1. Étapes préliminaires

Pour effectuer les étapes préliminaires PrnInst :

1. Double cliquez sur votre fichier .exe de logiciel pilote téléchargé et cliquez sur le bouton **Dézipper**.

WinZip Self-Extractor -	×
To unzip all files in to the specified folder press the Unzip button.	Unzip
Unzip to folder:	Run WinZip
Printer Drivers\c Browse	Close
Overwrite files without prompting	About
When done unzipping open: PRNINST	Help
	WinZip Self-Extractor - To unzip all files in to the specified folder press the Unzip button. Unzip to folder: Printer Drivers\c sl_vg Image:

2. Une fois l'extraction automatique des fichiers achevée, cliquez sur **OK**.

WinZip Self-Extractor	×
189 file(s) unzipped s	uccessfully
[ОК

- 3. Laissez votre ordinateur exécuter l'assistant d'installation d'imprimante.
- 4. L'écran d'accueil apparaît. Cliquer sur Suivant.

Printer Installation Wizard	
Loftware [.]	This wizard will help you install, update or remove printer drivers.
	Version 10.5.5.2 Copyright (c) 2024 Euro Plus d.o.o. All Rights Reserved.
	Exit < Previous Next >

5. Sélectionnez Installer le pilote d'imprimante et cliquez sur Suivant.

Printe	r Installation Wizard	
In	stallation Options Please select one of the driver installation or removal options.	Loftware ⁻
	→ Install Printer Driver Installs printer driver.	
	ightarrow Update Printer Drivers No suitable printer driver is already installed.	
	→ Uninstall Printer Drivers Uninstalls one or more printer drivers.	
	→ Remove Preloaded Drivers No previously preloaded drivers found.	
	Exit < P	Previous Next >

6. Acceptez les termes du **Contrat de licence**.



7. Sélectionnez le port d'imprimante et cliquez sur **Suivant**.

Printer Installation Wizard	
Select Port Select port to which the printer is attached.	Loftware [.]
→ Network Port Ethernet (LAN) or Wireless (WiFi) installation.	
→ USB Port Installation of USB Plug and play device.	
→ Other Installation on Serial (COM) or Parallel (LPT) ports.	
Exit	< Previous Next >

Les étapes pour les options de port d'imprimante disponibles sont décrites dans des articles dédiés :

- Étapes d'installation de port réseau
- Étapes d'installation de port USB
- Étapes d'installation de port Bluetooth
- Autres étapes d'installation de port

NOTE

Vérifiez les ports disponibles sur votre imprimante avant de sélectionner le port d'imprimante que vous souhaitez utiliser au cours de l'installation. Certains modèles d'imprimante ne disposent que d'une sélection limitée de ports d'imprimante.

1.1.2. Étapes d'installation de port réseau

Après avoir sélectionné le port réseau, installez une des imprimantes qui ont été trouvées sur le réseau, ou installez l'imprimante manuellement.

1.1.2.1. Installation de port réseau utilisant la recherche réseau

La fenêtre **Détecter une imprimante réseau** s'ouvre après le démarrage du processus d'installation de port réseau.

1. Sélectionnez l'imprimante réseau détectée et cliquez sur Ajouter.

rinter Installation Wizard	
Detect Network Printer Please select the printer found on the local network.	Loftware ⁻
The listed printers were found on the network. Please select the press the Add button. Press Manual button if your printer is not f	e desired printer and isted.
(192, 131) (192, 31) (192, 73) (192, 55)	
	Refresh
Exit < Previous	Manual Add



NOTE

Les ports réseau qui sont utilisés sont répertoriés au bas de la liste et s'affichent en grisé.



NOTE

Pour les imprimantes qui s'identifient elles-mêmes par leur série (et non pas par le modèle exact), sélectionnez à partir des séries répertoriées d'imprimantes. Il se peut que cette série inclue plusieurs modèles d'imprimante. La sélection vous dirige vers l'étape Options d'imprimante.

2. Si des modèles spécifiques du fournisseur d'imprimantes détectées sont répertoriés, sélectionnez le modèle approprié et cliquez sur **Next**.

Select Printer Please select the printer that you would like to install.	NiceLabel
	~

- 3. L'assistant vous redirige vers l'étape Options d'imprimante.
- 4. Suivez l'assistant pour installer votre pilote d'imprimante.



NOTE

La recherche réseau est disponible si le modèle d'imprimante prend en charge la communication bidirectionnelle.

1.1.2.2. Installation de port réseau manuelle

La fenêtre **Détecter une imprimante réseau** s'ouvre après le démarrage du processus d'installation de port réseau.

1. Pour démarrer l'installation du pilote d'imprimante à port réseau manuelle, cliquez sur Manuelle.

Printer Installation Wizard				
Detect Network Printer			5 L	oftware
Please select the printer f	ound on the local	l network.		
The listed printers were found press the Add button. Press Ma	on the network. anual button if yo	Please select the our printer is not li	desired printer a sted.	and
(192.	131) 31)			
(192.	100 hel 73)			
192. THE PROPERTY (192. THE PROPERTY	(0)			
			l l	Refresh
	Exit	< Previous	Manual	Add
	Exit	< Previous	Manual	Add

2. Sélectionnez votre modèle d'imprimante.

Select Printer		늘 Loftware	
	to matun.		
			^
Same shine the street			
weeking the second second			
and the second second			
And the second second			
water a second state of the second state of th			
And the second state of the second			
weeking the set of the			
- Control - Cont			~

- 3. Dans la fenêtre **Sélectionner le port réseau**, sélectionnez le port réseau auquel votre imprimante va se connecter.
 - L'option Créer un nouveau port réseau ouvre la fenêtre Ajouter un port réseau.

Create a new network part			
Use an existing port:			
Port	Туре	Configuration	^
LAN_	TCP/IP Advanced Port	192. 3:9100	
LAN_	TCP/IP Advanced Port	192. 3:9100	
LAN_	There is a second of the	192. 7:790	
LAN_	. TCP/IP Advanced Port	192. :9100	
LAN_	TCP/IP Advanced Port	192. ::9100	
LAN_	TCP/IP Advanced Port	192. :9100	
LAN_	TCP/IP Advanced Port	192. :9100	
			\sim

Printer Installation Wizard				
Add Network Port Enter port configuration fo	the desired prin	ter.	5 -1	.oftware
Port name:	LAN_My_Netw	ork_printer		
Printer Name or IP Address:				
Port number:	9100			
		Exit	< Previous	Next >

• Nom de port : définit le nom pour le port réseau nouvellement créé.



IMPORTANT

Utilisez le préfixe « LAN_ » dans le **Nom de port** pour signaler au pilote d'imprimante qu'il s'agit d'un port activé bidirectionnel. Sans le préfix « LAN_ », la communication bidirectionnelle s'arrête et désactive le contrôle d'état de l'imprimante.

Exemple :

LAN_NicePrinter_300 dpi

• Nom d'imprimante ou adresse IP : définit l'imprimante qui se connecte au port réseau nouvellement créé.

- Numéro de port : numéro du port réseau nouvellement créé. PrnInst suggère le numéro automatiquement.
- Utiliser un port existant : sélectionne un port réseau détecté automatiquement pour connecter l'imprimante.

Туре	Configuratio	on	^
TCP/IP Advanced Port	192.1	23:9100	
TCP/IP Advanced Port	192.	23:9100	
SATOV6 Advanced P	192.1	37:790	
TCP/IP Advanced Port	192.1	8:9100	
TCP/IP Advanced Port	192.1	2:9100	
TCP/IP Advanced Port	192.1	4:9100	
TCP/IP Advanced Port	192.	3:9100	
			×
		Configure	e
	Type TCP/IP Advanced Port SATOV6 Advanced Port SATOV6 Advanced Port TCP/IP Advanced Port TCP/IP Advanced Port TCP/IP Advanced Port	Type Configuration TCP/IP Advanced Port 192.* TCP/IP Advanced Port 192.* SATOV6 Advanced Port 192.* TCP/IP Advanced Port 192.*	Type Configuration TCP/IP Advanced Port 192. 23:9100 TCP/IP Advanced Port 192. 23:9100 SATOV6 Advanced Port 192. 37:790 TCP/IP Advanced Port 192. 39100 TCP/IP Advanced Port 192. 2:9100 TCP/IP Advanced Port 192. 2:9100 TCP/IP Advanced Port 192. 4:9100 TCP/IP Advanced Port 192. 3:9100

- Activez l'option Afficher tous les ports pour répertorier tous les ports (également nonréseau) disponibles.
- Cliquez sur **Suivant** pour passer à l'étape Options d'imprimantes.

1.1.3. Étapes d'installation de port USB

Démarrez l'installation de l'imprimante USB sans votre imprimante connectée à votre ordinateur.

	Printer Inst	allation Wi	zard	
Detect USB Printer Automatically detect	printer connected t	o USB port.		Loftware
Please connect the p already connected a cable.	orinter to USB port nd turned on pleas	and then turn o e disconnect ar	n the printer. If pr nd then reconned	interis It the USB
		Exit	< Previo	ius Next >

Connectez et allumez votre imprimante USB lorsque l'assistant d'installation vous y invite.

Lors de l'installation d'une imprimante USB, PrnInst détecte automatiquement l'imprimante connectée en utilisant la fonctionnalité Plug and Play.

- 1. PrnInst vous conduit jusqu'à l'étape finale du processus d'installation du pilote d'imprimante. La fenêtre Option d'imprimante s'ouvre.
- Si le pilote d'imprimante pour l'imprimante connectée est déjà installé, PrnInst vous propose de mettre à jour votre pilote. Cliquez sur Suivant pour passer à l'étape Mettre à jour le pilote d'imprimante.

Si votre pilote ne reconnaît pas votre ID Plug and Play d'imprimante, la fenêtre **Sélectionner I'imprimante** s'ouvre.

Select Printer Please select the printer that you would like to i	nstall.
seeming where a party	^
watter - same - Barry Bridge	
and the second second	
Table - 1 Miles an Annal	
Same Long to a	
water laster to a state	
The second secon	
States - and - and - and	
Constants (Constant Ball)	
Constant Constant of Constants	

 Cliquez sur Suivant une fois que vous avez sélectionné votre modèle d'imprimante. PrnInst vous conduit jusqu'à l'étape finale du processus d'installation du pilote d'imprimante. La fenêtre Option d'imprimante s'ouvre.

1.1.4. Étapes d'installation de port Bluetooth

Après avoir sélectionné l'option de connexion d'imprimante à port Bluetooth, suivez les étapes ci-dessous.

1. PrnInst scanne automatiquement à la recherche d'imprimantes Bluetooth. Veillez à ce que votre imprimante soit sous tension et visible.

	- 🗆 🗙
💇 Add a device	
Choose a device or printer to add to this PC	
Printer	
Not finding what you're looking for?	
Next	Cancel

Dès que PrnInst a détecté votre imprimante Bluetooth, cliquez sur Suivant.

- 2. Couplez l'imprimante Bluetooth à votre ordinateur. Pour finaliser le couplage, le code d'accès sur votre fenêtre d'installation doit correspondre au code d'accès que votre imprimante imprime :
 - Si les codes d'accès correspondent, cliquez sur Oui. L'installation se poursuit.
 - Si les codes d'accès ne correspondent pas, cliquez sur Non. Ceci redémarrer l'installation. Dès que les codes d'accès correspondent, cliquez sur Oui pour continuer.
- 3. Sélectionnez l'imprimante que vous souhaitez installer. Cliquez sur Suivant pour passer à l'étape Options d'imprimante.

Select Printer Please select the printer that you would like to install.		Loftware	

1.1.5. Autres étapes d'installation de port

La sélection de port **Autre** vous permet de connecter votre imprimante à des ports en parallèle (LPT), en série (COM) ou d'autres ports qui ne sont pas répertoriés dans l'étape de sélection de port initiale. Après avoir sélectionné l'option de connexion de port **Autre**, suivez les étapes ci-dessous.

1. Sélectionnez votre modèle d'imprimante.

Select Printer Please select the printer that you wou	uld like to install.	늘 Lo	oftware
##### 1011 (MART			^
Annalis Constanting Constanting			
Andreas - Contra da - Ganetali Andreas - Contra - Andreas Andreas - Contra - Andreas			
Andres - Longe Sale - An			
Andres - Longerty - Longerty Andres - Longerty - Million			
####1: 1998.0 #1 #1998			~
	Evit	< Previoue	Next

2. Définissez le port pour la connexion de votre imprimante. Vous pouvez sélectionner le port existant ou ajouter un nouveau port.

Select the port your printer is	connected to.	Loftwo	are
Port	Туре	Configuration	^
LPT1:	Printer Port		
LPT2:	Printer Port		
LPT3:	Printer Port		
COM1:	Serial Port		
COM2:	Serial Port		
COM3:	Serial Port		
COM4:	Serial Port		
FILE:	Local Port		
LAN_EIDOS_XTOXL6ie	Advanced Port Monitor	192.168.148.211:16664	
C:\ProoramData\TechSmith\Sna	Local Port		Y
		0	

- Ajouter un port... ouvre la fenêtre Configuration avancée de port TCP/IP. Configurez et utilisez ce port pour vos imprimantes réseau.
- Configurer change les paramètres du port existant.
- 3. Cliquez sur Suivant pour passer Options d'imprimante.

1.1.6. Options d'imprimante

Dans la fenêtre **Options d'imprimante**, vous pouvez définir ou changer les paramètres d'identité de votre imprimante.

Printer Options Please select printer	options before installation.
Printer <u>n</u> ame:	NiceLabel Printer 300DPI
Driver version:	10.0.0.23373
Port name:	LPT1:
Select language:	English
Location:	John's office
Comment:	Check for the right stock before you print
I want to use this	printer as the Windows default printer

- **Nom d'imprimante**. Vous pouvez changer le nom d'imprimante par défaut fourni par l'installation du pilote. Vous pouvez définir votre nom d'imprimante personnalisé pour le rendre facilement reconnaissable après l'installation.
- · Sélectionner la langue. Sélectionnez la langue que vous préférez pendant l'installation.



NOTE

Il se peut que la langue effective de l'interface utilisateur (IU) du pilote sur votre ordinateur soit différente de la langue que vous avez sélectionnée au cours de l'installation. La langue IU du pilote dépend des **Paramètres de langue** de votre ordinateur.

- Emplacement : ajoute des informations sur l'emplacement physique de votre imprimante. De cette manière, vous pouvez localiser votre imprimante au cas où plusieurs imprimantes sont installées sur votre ordinateur. L'entrée d'emplacement est simplement votre commentaire et n'affecte pas la fonctionnalité du pilote. Vous pouvez également ajouter ou changer vos données d'emplacement dans Propriétés d'imprimante > Généralités une fois que vous avez installé votre pilote.
- Commentaire : ajoute des informations supplémentaires ou des commentaires à propos de votre imprimante. Utilisez également cette option pour identifier votre imprimante au cas où plusieurs imprimantes sont installées sur votre ordinateur. L'entrée de commentaire est simplement votre remarque et n'affecte pas la fonctionnalité du pilote. Vous pouvez également ajouter ou changer vos données de commentaire dans l'onglet Propriétés d'imprimante > Généralités après avoir installé votre pilote.

Activez **Je souhaite utiliser cette imprimante en tant qu'imprimante par défaut Windows** pour définir l'imprimante actuelle comme l'imprimante système par défaut.



NOTE

Vous pouvez changer ultérieurement votre imprimante par défaut dans **Imprimantes et** scanners sur votre système.

Cliquez sur Installer pour initier le processus d'installation de pilote.

1.1.7. Processus d'installation

La fenêtre d'installation du pilote d'imprimante apparaît une fois que vous avez cliqué sur Installer.



La fenêtre **Conclusion** après une installation réussie.

Printer Installation Wizard	
Summary Operation completed. Please read the summary below.	Loftware ⁻
Installed printers:	
Installation of NiceLabel Printer 300DPI (ver. 10.0.0.23373) on port LPT1	:succeeded.
Open p	rinting preferences
Install another print	er Exit

Pour vous familiariser avec les spécificités de l'installation de votre imprimante, activez **Ouvrir les directives d'installation d'imprimante** lorsque l'assistant se ferme. Après avoir achevé l'installation, la fenêtre **Aide** s'ouvre, expliquant les étapes nécessaires pour des impressions réussies avec l'imprimante récemment installée.

Cliquez sur **Ouvrir les préférences d'impression** pour changer les paramètres par défaut de votre imprimante. Vous pouvez également configurer votre imprimante ultérieurement, dans les paramètres Windows, section**Imprimantes et scanners**.

Cliques sur **Installer une autre imprimante** si vous souhaitez poursuivre l'installation d'imprimantes supplémentaires du même fabricant.

1.2. Installation d'un pilote d'imprimante Windows



NOTE

Utilisez cette méthode uniquement dans des situations spéciales, où PrnInst n'est pas acceptable.

Vous pouvez installer votre imprimante Loftware en utilisant des outils Windows. L'installation est la même qu'avec des pilotes d'imprimante Windows.

1.2.1. Installation d'un pilote d'imprimante à l'aide d'outils Windows



AVERTISSEMENT

L'installation du pilote Windows Tools ne mettra pas à jour les autres Loftware pilotes d'imprimante de la même famille d'imprimantes et peuvent également corrompre les autres pilotes de la même famille d'imprimantes. Avant d'installer les pilotes d'imprimante à l'aide des outils Windows, désinstallez tous les pilotes d'imprimante de la même famille d'imprimantes.



AVERTISSEMENT

L'installation du pilote Windows Tools désinstallera tous les pilotes d'imprimante tiers de la même famille d'imprimantes et les remplacera par Loftware pilotes d'imprimante.



NOTE

Pour ce type d'installation, votre ordinateur doit être connecté à Internet.

Vous pouvez installer votre pilote d'imprimante à l'aide d'outils Windows :

- Plug and Play. Installez votre pilote d'imprimante à partir des Windows Update Services (services de mises à jour Windows).
- Option **ajouter une imprimante ou un scanner** dans la section **Imprimantes et scanners** dans Paramètres Windows.

Utilisez l'installateur Windows sur les ordinateurs qui sont connectés aux imprimantes via :

- Port USB
- Port parallèle (LPT)

1.2.1.1. Installation d'un pilote Plug and Play

Au cours de cette procédure, Windows détecte automatiquement l'imprimante nouvellement connectée en utilisant un événement « Plug & Play » sur les ports USB et LPT.

Pour installer votre pilote d'imprimante Loftware :

- 1. Connectez votre imprimante au port USB ou LPT sur votre ordinateur.
- 2. Mettez votre imprimante sous tension.
- 3. Votre ordinateur localise automatiquement le pilote en ligne et télécharge le logiciel d'installation sur votre ordinateur. L'installation automatique suit immédiatement.

Votre imprimante est désormais prête à imprimer.



NOTE

La détection automatique de l'imprimante n'est faite que sur les ports USB et LPT. Utilisez PrnInst pour installer votre pilote sur d'autres ports.

La procédure de détection Ajouter une imprimante diffère suivant les systèmes d'exploitation.

Le système d'exploitation détecte automatiquement les mises à jour Windows et installe le pilote.

Device Setup		×
Installing device.	 Please wait while Setup installs necessary files on your system. This may take several minutes.	
	Close	

La procédure d'installation diffère si le pilote d'imprimante est disponible ou pas sur le site Windows Update. Voir les scénarios dans les deux sous-sections suivantes.

1.2.1.2. Votre pilote d'imprimante est disponible sur le site Windows Update

Votre pilote d'imprimante est automatiquement téléchargé et installé. Un message de notification système s'affiche lorsque l'installation est achevée. En cliquant dessus, une nouvelle boîte de dialogue **Installation du pilote** s'ouvre. Contrôler l'état de l'installation en utilisant cette boîte de dialogue :

Driver Software Installation	culation present all film in	x
Your device is ready to use		
USB Printing Support	Ready to use Ready to use	
		Close

1.2.1.3. Installation de pilote d'imprimante manuelle - votre pilote d'imprimante n'est pas disponible sur le site Windows Update

Si votre pilote de l'imprimante est indisponible sur le site des mises à jour Windows, télécharger le pilote sur votre disque. Suivez ces étapes pour installer votre pilote Loftware en utilisant la procédure manuelle de Windows **Ajouter une imprimante**.

- 1. Connectez votre imprimante à votre ordinateur.
- 2. Mettez votre imprimante sous tension.
- 3. Windows détecte votre imprimante.
- 4. La mise à jour Windows recherche automatiquement le pilote en ligne et échoue. Lancer l'installation manuelle.



NOTE

Elle diffère suivant les systèmes d'exploitation.

- Ouvrez le Panneau de configuration et cliquer sur Matériel et audio > Périphériques et imprimantes
 > Gestionnaire de périphériques.
- 6. Étendre la zone Non spécifié. Votre imprimante installée est répertoriée ici.
- 7. Cliquer à droite sur l'imprimante et sélectionner Mettre à jour le pilote.
- 8. Lorsqu'il vous est demandé **Comment souhaitez-vous rechercher le logiciel pilote ?**, sélectionnez **Rechercher sur mon ordinateur des logiciels pilotes**.

1.2.1.4. Installation des pilotes d'imprimantes

Utilisez le processus de pré-installation de pilote pour :

- accélérer votre processus d'installation sans le processus Windows Update.
- Simplifier l'installation de pilote USB quand les pilotes d'imprimante ne sont pas disponibles sur le site Windows Update.

Pour pré-installer votre pilote d'imprimante, utilisez les Options de ligne de commande PrnInst. Si votre système détecte un nouveau périphérique via l'événement Plug & Play (sur un port USB ou parallèle), Windows installe automatiquement le pilote d'imprimante pré-installé. Il ne se connecte pas à Windows Update pour le pilote.

1.2.1.4.1. SYNTAXE

PrnInst.exe /PREINSTALL=<full path to INF file>

1.2.1.4.2. EXEMPLE

PrnInst.exe /PREINSTALL=C:\Drivers\SAMPLE_DRIVER\SAMPLE_DRIVER.inf

2. Installation des pilotes d'imprimantes

Vous pouvez supprimer vos pilotes d'imprimante Loftware en utilisant l'application PrnInst ou avec les outils administratifs Windows.



NOTE

Pour supprimer vos pilotes d'imprimante, connectez-vous à Windows en tant qu'utilisateur détenant des droits suffisants.

Lors de la suppression de vos pilotes d'imprimante, veillez à ce que :

- · votre imprimante ne soit pas définie en tant qu'imprimante par défaut.
- Il n'y ait pas de tâche d'impression dans la file d'attente.
- · Votre imprimante ne soit pas verrouillée par le processus de spouleur Windows.

Si vous ne pouvez pas supprimer vos pilotes d'imprimante, exécutez l'une des actions suivants :

- redémarrez le spouleur Windows.
- Effacez des tâches d'impression du spouleur Windows.
- Redémarrez votre ordinateur.

2.1. Suppression de pilotes d'imprimante avec PrnInst

2.1.1. Supprimer une ou plusieurs pilotes d'imprimante

- 1. Exécutez PrnInst.exe.
- 2. L'écran d'accueil s'ouvre. Cliquer sur Suivant.

Printer Installation Wizard	
Loftware ⁻	This wizard will help you install, update or remove printer drivers.
	Version 10.5.5.2 Copyright (c) 2024 Euro Plus d.o.o. All Rights Reserved.
	Exit < Previous Next >

3. Sélectionnez Désinstaller les pilotes d'imprimante.



4. Sélectionner les pilotes d'imprimante que vous souhaitez supprimer.

Uniı	n stall Printer Driver Please choose the printer you want to uninstal	Loftware			
Sele	ect the printers from the list you want to uninstal	Ŀ			
\leq	Printer name			^	
	CHERTICAL				
	Chargesenthanse				
	Deliminant 2110-21711				
2	De				
	Domaina - 1273				
	Domaine with 200 Chain				
	Dominia Automatica				
	Dominia Automatication (Taxan				
	Life (thei)				
	Line Coeting #			~	
Num	ber of selected printers: 1				
F	Remove unused ports				

Activez **Supprimer les ports inutilisés** pour supprimer votre port d'imprimante une fois que vous avez désinstallé votre pilote. La désinstallation de votre pilote supprime le port d'imprimante uniquement si aucune autre imprimante n'utilise ce port.



NOTE

Supprimer les ports inutilisés supprime uniquement les ports de moniteur de port avancé NiceLabel. Cette option ne supprime pas les ports TCP/IP, USB, LPT standard ni les autres ports.

5. Cliquez sur **Suivant** pour terminer le processus de suppression et vérifiez la conclusion.

Printer Installation Wizard	
Summary Operation completed. Please read the summary below.	Loftware
Uninstalling following printer(s) from the system: - NiceLabel Printer 200dpisucceeded. - NiceLabel Printer 300dpisucceeded. Deleted printer port(s): - LAN_NiceLabel_Printer_300dpisucceeded. - LAN_NiceLabel_Printer_600dpisucceeded.	
	<u>E</u> xit

2.1.2. Suppression des pilotes d'imprimante préchargés

Vous pouvez supprimer un ou plusieurs pilotes préchargés en même temps.



NOTE

L'option **Supprimer les pilotes préchargés** supprime uniquement les fichiers d'installation de pilote du système. Pour désinstaller vos pilotes, sélectionnez l'option **Désinstaller les pilotes d'imprimante**.

- 1. Démarrez PrnInst et cliquez sur **Suivant**.
- 2. Sélectionnez Supprimer les pilotes préchargés.

Prin	ter Installation Wizard
	Installation Options Please select one of the driver installation or removal options.
	→ Install Printer Driver Installs printer driver.
	→ Update Printer Drivers Updates one or more already installed printer drivers.
	→ Uninstall Printer Drivers Uninstalls one or more printer drivers.
	→ Remove Preloaded Drivers Removes preloaded drivers.
	Exit < Previous Next >

- 3. Cliquer sur **Suivant**.
- 4. Sélectionnez les imprimantes que vous souhaitez supprimer, puis cliquez sur Suivant.

Remove Driver Package	Loftware
Please choose the driver packa system.	ge you want to remove from the
Select the drivers from the list you w	ant to remove from the system:
Manufacturer	Version
	0.9.33.21914
	10.0.23373
Inf file: C:\WINDOWS\inf\oem14.inf	
	Dealers Developed

2.2. Suppression d'un pilote d'imprimante à l'aide d'outils Windows



NOTE

Utilisez cette méthode uniquement dans des situations spéciales, où PrnInst n'est pas acceptable.

Vous pouvez supprimer vos pilotes d'imprimante dans la console Gestion d'impression.



NOTE

Sur certains systèmes Windows, la console **Gestion d'impression** n'est pas activée par défaut.

- 1. Pour ouvrir la console **Gestion d'impression**, appuyez sur la touche **Windows** et saisissez « Gestion d'impression ».
- 2. Étendez Serveurs d'impression > Votre_nom_d'ordinateur.
- 3. Cliquez sur le nœud Imprimantes.
- 4. Sélectionnez l'imprimante et supprimez-la.
- 5. Cliquez sur le nœud Pilotes.
- 6. Effectuez un clic droit sur votre pilote, puis cliquez sur Supprimer le logiciel pilote...

Votre pilote d'imprimante est désormais supprimé du système.

2.3. Suppression de pilotes à partir du magasin de pilotes Windows

Pour totalement supprimer vos fichiers de pilotes, désinstallez tout d'abord votre pilote d'imprimante. Voir la section Suppression des pilotes d'imprimante. Lorsque vous supprimez votre pilote d'imprimante de votre ordinateur, cette procédure supprime uniquement l'imprimante en tant que périphérique. Les fichiers de pilotes existent toujours sur le disque. Lorsque vous connectez votre imprimante la fois suivante, Windows installe le pilote d'imprimante précédemment utilisé stocké. Pour vérifier quels pilotes sont stockés dans le système, procédez de la manière suivante :

- 1. Exécutez une invite de commande an tant qu'administrateur.
- 2. Saisissez la commande : pnputil.exe -e
- 3. Une liste de tous les fichiers INF pour les pilotes installés s'affiche. Les fichiers sont répertoriés comme suit



- 4. Recherchez le bon fichier INF. Vérifiez les points suivants :
 - Fournisseur du logiciel pilote.
 - Date et version du pilote.
- 5. Supprimez les fichiers du pilote en utilisant la commande suivante:pnputil.exe -f -d oem<number>.inf

Votre pilote et tous les fichiers du pilote sont désormais supprimés de votre système.

3. Mise à niveau des pilotes d'imprimantes

Vous pouvez mettre à jour vos pilotes d'imprimante avec l'application PrnInst. La procédure est similaire à l'installation des pilotes d'imprimante en utilisant PrnInst.

Si vous avez installé plusieurs pilotes à partir de la même distribution de pilotes d'imprimante, les pilotes pour toutes les imprimantes seront mis à jour si vous mettez à jour un seul pilote.

Pour mettre à jour votre pilote d'imprimante :

- 1. Exécutez PrnInst.exe.
- 2. L'écran d'accueil s'ouvre. Cliquer sur Suivant.

Please select the printer that you would like to in	stall.
water the shart	
and in the same	
Same and the lines	
Andrew Institute - annual	
Same in the second	
And the second s	
And	
And the second second second	
and interest	

3. La fenêtre Options d'installation s'ouvre. Cliquez sur l'option Mettre à jour les pilotes d'imprimante.



 Au cours de l'étape Mettre à jour le pilote d'imprimante, vous pouvez sélectionner ou désélectionner tous les pilotes d'imprimante. Vous ne pouvez pas sélectionner ni désélectionner que certains pilotes.

Upd	ates one or more already installed p	rinter drivers.	
Select pr Drivers t	inter drivers that will be updated. hat share files will be updated at sa	me time.	
Pri	nter name	Installed version	New version
Nic	eLabel Printer 300DPI	10.0.0.23373	10.0.0.23373
V	and		10.0.0.23373
v	anani. Jan t Anii Aina I	100003007	10.0.23373
V	maari, Jane J alike Jike 7	E-10003807	10.0.0.23373
v	Rep. 711 Marchine (PE	100003007	10.0.0.23373
V	maaste Janie 7 1standika (P	1.10003337	10.0.0.23373
v	10101 - 7000 - 7 1690 - 9100 - 91	40003337	10.0.0.23373

5. Comparez la colonne **Version installée** avec la colonne **Nouvelle version** pour des détails concernant la mise à niveau de la version. Cliquer sur **Mettre à jour**.



NOTE

Les imprimantes grisées manquent actuellement et ne peuvent pas être mises à niveau.

6. La fenêtre **Conclusion** s'ouvre une fois la mise à niveau des pilotes réalisée avec succès.

Summary Operation complet	ted. Please read the summary below.	Loftware
Updating following prin	nter(s) from the system:	^
- Update of NiceLabel	Printer 300DPI from version o	
10.0.0.23373succee	ded.	
- Update of	CARLES AND AND CARLES STORAGE. I & COURSE AND A	
10.0.0.23373		
- Update of	a	11/ ##### (18)
10.0.0.23373		
- Update of	a water water and the second states and the	1011
10.0.0.2337:		
- Update of	TTOT OTHER OTHER DESIGNATION.	
10.0.0.23373	ana-	
- Update of	to water - Firster dening - Ph. (Auto, Scondt) \$10	100.000.000
10.0.0.2337:		~
		100

7. Cliquez sur **Quitter** pour fermer PrnInst.

Vos pilotes d'imprimante sont désormais mis à jour.

3.1. Mise à jour des pilotes avec des tâches d'impression dans le spouleur Windows

Si des tâches d'impression sont en attente dans le spouleur Windows, PrnInst affiche une notification :

PrnInst - Print Jobs								
Remove print jobs fro All print jobs must be	Loftware							
The following printers have until all jobs are deleted or	print jobs in print spooler. The uninstallatio finished. Please select one of the methods	n procedure is not possible below to continue.						
10.01119880401	 Manual mode Please wait for jobs to get them from printer spooler Next > to continue the precheck. Automatic mode 	et printed or manualy delete . After completing press rocess or <u>R</u> efresh to						
	Printer Installation Wizar needed to complete the	d will delete all jobs that are uninstallation procedure						
	Exit	< Previous Refresh						

Vous pouvez mettre à jour votre pilote dans :

- **Mode manuel**. Supprimez manuellement des tâches d'impression actuelles à partir du spouleur. Pour vérifier si la file d'attente est vide et pour poursuivre la mise à jour du pilote, cliquez sur **Actualiser**.
- Mode automatique. PrnInst supprime toutes les tâches d'impression du spouleur et poursuit la mise à jour.

Pour vérifier que les pilotes d'imprimante sont mis à jour, vérifiez la version du pilote dans l'onglet **À propos** après la mise à jour. Si la version ancienne s'affiche, redémarrez Windows pour terminer le processus de mise à jour.

4. Problèmes

4.1. Pilote d'imprimante verrouillé

Au cours de l'installation, PrnInst vérifie les applications qui pourraient verrouiller les fichiers de pilotes d'imprimante et empêcher l'installation. L'assistant d'installation affiche les applications de verrouillage.



AVERTISSEMENT

Vous ne pouvez pas installer, désinstaller ni mettre à niveau les pilotes verrouillés.

Pour déverrouiller votre pilote d'imprimante :

- Fermez les applications qui verrouillent votre pilote d'imprimante.
- Annulez l'installation et redémarrez votre ordinateur. Après le redémarrage, répétez la procédure d'installation.
- Si la fermeture de la fenêtre d'application n'a aucun effet, utilisez **Gestionnaire de tâches** pour terminer les tâches. Voir les exemples ci-dessous.
- Continuer l'installation. Le processus d'installation crée des copies des fichiers de pilotes et achève l'installation une fois que vous avez redémarré votre ordinateur.

4.1.1. Exemple : L'explorateur Windows verrouille le pilote

Redémarrez le processus **Explorateur Windows** dans l'onglet **Gestionnaire de tâches > Processus**. Effectuez un clic droit sur le processus **Explorateur Windows** et cliquez sur **Redémarrer**.

The driver is locked	by another process	🗖 Loftware
Close applications	locking the driver, and press <retry></retry>	
The driver files are locke	d by the following processes. Please clos	e all applications to release the
files and press "Retry" to	continue or "Ignore" to force uninstalling	driver.
explorer.exe		

R	Task Manager - 🗆 🗙																	
File Opti	ons View																	
Processes	Processes Performance App history Startup Users Details Services																	
						*										2%	3	89
Name														Status		CPU	Mer	noi
👂 🔯 Se	E Service Host: Local System (14)									0%	26,	^						
👂 🔯 Se	Service Host: Local System (Network Restricted) (8)										0%	25,4						
🖻 🔯 Se	Estimation Service Host: Network Service (5)								0%	8,								
🖻 🔯 Se	Service Host: Remote Procedure Call (2)								0%	5,								
Services and Controller app								0%	4,									
System								0,1%	0,									
System interrupts								0,1%	(
Utcsvc								0%	2,									
🕽 Windows Explorer									0,2%	51,9								
💷 W	📧 Windows Logon Application									0%	0,0							
💷 W	indows Session	Manager														0%	0,3	
💷 W	indows Start-Up	p Application														0%	0,4	~
<																	>	
Fewer	r <u>d</u> etails															R <u>e</u>	start	

Maintenant, vous pouvez cliquer sur **Réessayer** dans la fenêtre d'installation de votre pilote. L'installation devrait être achevée.

4.2. Problèmes potentiels de mise à jour du pilote d'imprimante

Lorsque vous installez un nouveau pilote, l'installateur met également à jour tous les autres pilotes de la même marque d'imprimante. Les problèmes suivants empêchent l'installation de votre nouveau pilote :

- Une autre application a verrouillé votre pilote d'imprimante. Voir l'article sur les pilotes d'imprimante verrouillés pour résoudre le problème.
- Il y a des tâches d'impression dans le spouleur qui attendent d'être imprimées. Attendez que les tâches d'impression soient imprimées ou supprimez les tâches d'impression du spouleur Windows.

Le redémarrage de votre ordinateur résout la plupart des problèmes. Après le redémarrage, réessayez avec le processus d'installation. Nous recommandons d'utiliser l'utilitaire d'installation PrnInst. Voici les avantages de la méthode d'installation PrnInst :

- PrnInst vous informe des problèmes potentiels.
- PrnInst vous aide à résoudre les problèmes qui peuvent affecter la mise à jour du pilote.

Pour vérifier que les pilotes d'imprimante sont mis à jour, vérifiez la version du pilote dans l'onglet **À propos** après la mise à jour. Si la version ancienne s'affiche, redémarrez Windows pour terminer le processus de mise à jour.

5. Annexe A : Installation de pilotes d'imprimante sur le serveur Windows et les machines clients

Utilisez cet article pour apprendre comment installer, mettre à jour et rétrograder les pilotes d'imprimante Loftware partagés sur vos serveurs et clients. Ce document se réfère au système d'exploitation **Windows Server 2016** et le système d'exploitation client **Windows 10**, mais vous pouvez appliquer des mesures similaires à d'autres systèmes d'exploitation Windows pris en charge.



NOTE

Nous recommandons des installations de pilotes d'imprimante locales, mais des pilotes d'imprimante partagés sont l'option préférée dans certains environnements complexes.

Lors de la mise à niveau, les installations de pilotes NiceLabel locales mettent à niveau tous les fichiers et toutes les imprimantes du même fabricant d'imprimantes, pas les pilotes d'imprimante partagés.

L'installation de vos pilotes d'imprimante avec d'autres méthodes peut causer des problèmes. Votre spouleur d'imprimante peut se figer ou se bloquer, ou vous pouvez être confronté(e) à des problèmes de compatibilité lorsque vous installez les pilotes sur des clients 32 bits.

5.1. Installation de pilotes sur des serveurs

Cet article explique comment installer les pilotes Loftware sur Windows Server 2016.

1. Téléchargez le dernier pilote Loftware et exécutez le fichier .exe pour dézipper et démarrer votre application **PrnInst**.



2. Sur votre serveur, allez à **Propriétés d'imprimante > Partage** et sélectionnez **Partager cette imprimante**.

Ensuite, cliquez sur **Pilotes supplémentaires...** pour partager votre imprimante nouvellement installée.



3. Si vous utilisez un client 32 bits, sélectionnez x86 pour activer la version 32 bits de votre serveur.

lditional Driv	rers	
u can instal wnload the	l additional drivers so that users on m automatically when they connec	the following systems of the following systems
rocessor	Туре	Installed
x64	Type 3 - User Mode	Yes
x86	Type 3 - User Mode	No

5.2. Ajout d'imprimantes sur les ordinateurs clients

Cet article explique comment ajouter des imprimantes (enregistrer des pilotes Loftware partagés) sur des clients Windows 10 32 bits et 64 bits. Vos pilotes d'imprimante devraient déjà être installés sur votre serveur.

- Dans votre explorateur de fichiers clients, connectez-vous au serveur sur lequel vous avez installé vos pilotes d'imprimante. (\\votre_serveur\)
- 2. Double cliquez sur l'imprimante que vous souhaitez ajouter.

\leftrightarrow \rightarrow \checkmark \uparrow \blacksquare > Netwo	rk → HLK_W2016 ~ ♂ Search HLK_W2016		
 ✓ Quick access ✓ Desktop ✓ Downloads ✓ Documents ✓ Dicturer 	ZEBRA ZT410-203dpi ZPL		
 Music Videos OneDrive This PC 	Windows Printer Installation X Connecting to ZEBRA ZT410-203dpi ZPL on HLK_W2016 Looking for a driver K		
i Network	Cancel		

3. Répétez ce processus pour ajouter des imprimantes supplémentaires.

5.3. Mise à niveau des pilotes sur les serveurs

Cet article décrit comment mettre à niveau des pilotes 32 bits et 64 bits sur des serveurs.

1. Téléchargez le dernier pilote Loftware et exécutez le fichier .exe pour dézipper et démarrer votre application **PrnInst**.



NOTE

PrnInst ne met pas à niveau vos pilotes 32 bits. Après cette étape, les pilotes 32 bits restent inchangés sur vos serveurs.

 Tout d'abord, supprimez vos pilotes 32 bits. Dans Gestion d'impression, allez à Pilotes, effectuez un clic droit sur le pilote que vous souhaitez mettre à niveau et cliquez sur Supprimer le logiciel pilote...

 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii						- 0	×
\mu Print Management	Driver Name	Environment	Driver Version	Driver Date	Provider	Actions	
All Printers (3)All Drivers (6)	Microsoft enhanced Point and Microsoft enhanced Point and Microsoft Print To PDF Microsoft XPS Document Write	Windows X04 Windows NT x86 Windows x64	10.0.14393.4169 10.0.14393.4169 10.0.14393.0	6/21/2006 6/21/2006 6/21/2006	Microsoft Microsoft	More Actions	•
Printers Not Ready Printers With Jobs		Windows x64	10.0.14393.0	6/21/2006	Microsoft	ZEBRA ZT410-203	. 🔺
Print Servers HIK W2016 (local)	ZEBRA ZT410-203dpi ZPL	Windows x64	8.5.0.20957	11/8/2020 11/8/2020	NiceLabel NiceLabel	More Actions	•
Drivers	F	Remove Driver Pack	age				
> Ports	2	Set Driver Isolation Properties	>				
 Printers Deployed Printers 	I	Delete					
	1	Help					

Dans **Propriétés d'imprimante > Partage > Pilotes supplémentaires...**, sélectionnez **x86** pour activer la version 32 bits de votre pilote et indiquer le nouvel emplacement de pilote.

dditional Driv	rers	
ou can instal ownload the	l additional drivers so that users on m automatically when they connec	the following system: t.
Processor	Туре	Installed
x64	Type 3 - User Mode	Yes
∠ x86	Type 3 - User Mode	No



AVERTISSEMENT

Il est également possible de mettre à niveau à partir de **Pilotes et imprimantes** > **Propriétés d'imprimante** > **Pilotes** avec **Ajouter l'assistant de pilote d'imprimante**. Toutefois, nous ne recommandons pas cette procédure, car elle peut causer de s problèmes avec des fichiers de pilotes qui ne correspondent pas et entraîner des incidents de spouleur d'impression.



Une fois que vous avez mis à niveau vos pilotes 64 bits et 32 bits, vérifiez les dates de création des fichiers. Vos versions à 32 bits et 64 bits devraient avoir le même horodatage.

Comparez les fichiers suivants :

- "C:\Windows\System32\spool\drivers\W32X86\3\" pour 32 bits.
- "C:\Windows\System32\spool\drivers\x64\3\" pour 64 bits.

₩	Share	32bi View	t client	-		File Home S	64bi hare View	t server		- 0	×
→ * ↑	« driv	ers > w32x86 > 3 > v	Ö 🔎 Search 3			← → • ↑ 🔒 •	Windows > System32 > spool > drivers > 3	64 > 3 > v	Ö Search 3		P
Quick access		Name	Date modified	Туре	Size	🖈 Quick access	Name	Date modified	Type File folder	Size	
Desktop	*	en-US	12/7/2019 7:42 AM	File folder		Desktop	*	0/12/2016 1:22 DM	File folder		
Downloads		mui	9/22/2020 10:35 PM	File folder		Downloads	* D E-IE	0/10/2010 1.22 PW	CAAE EU-	1.45	
Desuments	-	temp	10/19/2020 5:57 AM	File folder		Documents		7/16/2016 3:25 PW	GDD File	14 45	
Documents	*	EplErr.sme	9/19/2018 3:23 PM	SME File	1 KB	Dictorer		7/16/2010 3:10 PM	GPD File	14 10	
Pictures	*	FXSAPI.DLL	9/22/2020 10:28 PM	Application exten	224 KB			7/16/2016 3:10 PM	DDD File	1 10	
Music		FXSDRV.DLL	9/22/2020 10:28 PM	Application exten	25 KB	This PC		10/2010 5:10 PM	And Fred Street Street	000 KE	
Videos		FXSRES.DLL	9/22/2020 10:28 PM	Application exten	6,851 KB	E Desktop	NIL Zahar ZT410 2024ai ZDL dat	10/29/2020 3:01 AM	Application extens	150 KE	-
OneDrive		FXSTIFF.DLL	9/22/2020 10:28 PM	Application exten	391 KB	Documents	NL Zebrades dll	11/0/2020 5:52 AM	OAT File	1 J2 ND	
OneDrive		FXSUI.DLL	9/22/2020 10:28 PM	Application exten	118 KB	L Downloads	NL Zebradiv.di	11/0/2020 3:33 AM	Application extens	2,021 KD	1
This PC		FXSWZRD.DLL	9/22/2020 10:28 PM	Application exten	115 KB	A Music	NL_ZebraLivi.dll	11/0/2020 5:55 AM	Application extens	925 ND	
		LOCALE.GPD	12/7/2019 7:06 AM	GPD File	14 KB	J) Music	NL_Zebraulan	11/0/2020 3:33 AM	Application extens	2,010 ND	
Network		MSXPSINC.GPD	12/7/2019 7:06 AM	GPD File	1 KB	E Pictures	NL_Zebraul.res.dii	T1/6/2020 5:55 AM	Application extens	2,970 KD	1
		MSXPSINC.PPD	12/7/2019 7:06 AM	PPD File	1 KB	🔚 Videos		7/10/2010 3:18 PM	GPD File	25 KB	
		MXDWDRV.DLL	1/14/2021 8:45 AM	Application exten	984 KB	Local Disk (C:)	POFONT.GPD	7/16/2016 3:18 PM	GPD File	4 KB	
		NL_Zebra_ZT410-203dpi_ZPL.dat	11/8/2020 3:52 AM	DAT File	152 KB	A	PCL4RES.DLL	7/16/2016 3:18 PM	Application extens	283 KB	
		NL_Zebradrv.dll	11/8/2020 3:54 AM	Application exten	2,205 KB	rivetwork	PCLSERES.DLL	7/16/2016 3:18 PM	Application extens	1,011 KB	
		NL_Zebraui.dll	11/8/2020 3:54 AM	Application exten	1,933 KB		PCL5URES.DLL	7/16/2016 3:18 PM	Application extens	1,011 KB	
		NL_Zebraui.res.dll	11/8/2020 3:54 AM	Application exten	2,965 KB		PCLXL.DLL	7/16/2016 3:18 PM	Application extens	201 KB	
		P6DISP.GPD	12/7/2019 7:06 AM	GPD File	25 KB		PCLXL.GPD	7/16/2016 3:18 PM	GPD File	11 KB	
		P6FONT.GPD	12/7/2019 7:06 AM	GPD File	4 KB		DIL.GPD	7/16/2016 3:18 PM	GPD File	2 KB	
		PCL4RES.DLL	12/7/2019 7:06 AM	Application exten	282 KB		PILMON.DLL	10/29/2020 5:10 AM	Application extens	23 KB	-

Les fichiers .dat correspondants dans les deux dossiers devraient être les mêmes.

Les fichiers *.dll* correspondants doivent avoir le même horodatage, mais devraient avoir des versions différentes. Vous pouvez vérifier les versions en comparant la taille des fichiers.

5.4. Mise à niveau des pilotes sur les clients

Dans votre explorateur de fichiers de clients, allez à votre emplacement d'imprimante partagée sur votre serveur. Double cliquez sur l'imprimante pour mettre à niveau vos pilotes locaux (64 bits et 32 bits).



le Home Share	e View				`	
→ 👻 🕇 🔜 « di	rivers > w32x86 > 3 > 🗸 🗸 🗸	ē				
	Name		Date modified	Туре	Size	
🖈 Quick access	an-US		12/7/2010 7·42 AM	File folder		
📃 Desktop 🛛 🖈	mui		0/22/2020 10:35 DM	File folder		
🕹 Downloads 🛛 🖈	Old		3/30/2021 10:01 AM	File folder		
😫 Documents 💉 🖈	temp		10/19/2020 5:57 AM	File folder		
Pictures *	FplFrr.sme		9/19/2018 3:23 PM	SME File	1 KB	
h Music	S EXSAPI.DLL		9/22/2020 10:28 PM	Application exten	224 KB	
Videos	FXSDRV.DLL		9/22/2020 10:28 PM	Application exten	25 KB	
Videos	FXSRES.DLL		9/22/2020 10:28 PM	Application exten	6,851 KB	
OneDrive	FXSTIFF.DLL		9/22/2020 10:28 PM	Application exten	391 KB	
This DC	FXSUI.DLL		9/22/2020 10:28 PM	Application exten	118 KB	
	FXSWZRD.DLL		9/22/2020 10:28 PM	Application exten	115 KB	
Network	LOCALE.GPD		12/7/2019 7:06 AM	GPD File	14 KB	
	MSXPSINC.GPD		12/7/2019 7:06 AM	GPD File	1 KB	
	MSXPSINC.PPD		12/7/2019 7:06 AM	PPD File	1 KB	
	MXDWDRV.DLL		1/14/2021 8:45 AM	Application exten	984 KB	
	NL_Zebra_ZT410-203dpi_ZPL.dat		1/15/2021 7:39 AM	DAT File	153 KB	
	NL_Zebradrv.dll		1/15/2021 7:41 AM	Application exten	2,209 KB	
	NL_Zebraui.dll		1/15/2021 7:41 AM	Application exten	1,934 KB	
	NL_Zebraui.res.dll		1/15/2021 7:41 AM	Application exten	2,966 KB	
	P6DISP.GPD		12/7/2019 7:06 AM	GPD File	25 KB	
	P6FONT.GPD		12/7/2019 7:06 AM	GPD File	4 KB	

5.5. Changement des paramètres par défaut d'impression

Si vous changez les **Paramètres par défaut** sur votre serveur, vos changements s'appliquent également aux clients lorsque vous enregistrez des pilotes sur vos clients.



Changement des paramètres par défaut d'imprimante sur votre serveur.



NOTE

Lorsque vous importez des paramètres de pilote sur votre serveur, choisissez l'option **Importer les paramètres de pilote pour tous les utilisateurs**.

±		
≓ Setup	User interface	
💥 Maintenance	Language	
	Display user interface in your language. English	~
Settings		
	Export settings	
Support	Export driver settings for this user	
Stocks	Export driver settings for the current user to file. Export	
C, Stocks	Export driver settings for all users	
A Fonts	Export printing defaults settings to file. Export	
i Help and About	Impact actions	
	import settings	
	Import driver settings for this user	
	Import settings from a file and apply these settings for the current user.	
	Import driver settings for all users	
	Import settings for printing defaults.	
	Defaults settings.	
Loftware		
NiceLabel		
Download your trial of		
NiceLabel Designer		

5.6. Rétrogradation des pilotes

En de rares occasions (par exemple, si la dernière version de pilote a un bogue), il se peut que vous souhaitiez rétrograder votre pilote nouvellement installé sur vos serveurs et clients.

Les procédures de mise à niveau de rétrogradation diffèrent, car Windows ne change pas automatiquement les versions de pilote au cours des rétrogradations. Avant d'installer une version plus ancienne, supprimez votre pilote actuellement installé.

Sur le serveur

- 1. Exécutez Prninst avec la version antérieure.
- Supprimez manuellement votre pilote 32 bits actuellement installé. Dans Gestion d'impression, allez à Pilotes, effectuez un clic droit sur le pilote que vous souhaitez rétrograder et cliquez sur Supprimer le logiciel pilote....

∰ Print Management File Action View Help ← ➡ 2 ☶ 🗙 ➡ 👔	FI					- 0	×
汩 Print Management	Driver Name	Environment	Driver Version	Driver Isolation	Provider	Actions	
> 📝 Custom Filters	Bicrosoft enhanced Point and	Windows x64	10.0.14393.4169	None	Microsoft	Drivers	
Print Servers HLK_W2016 (local)	Microsoft enhanced Point and Microsoft Print To PDF	Windows NT x86 Windows x64	10.0.14393.4169 10.0.14393.0	None None	Microsoft Microsoft	More Actions	•
# Drivers	# Microsoft XPS Document Write	Windows x64	10.0.14393.0	None	Microsoft	ZEBRA ZT230-200dpi ZPL	
> Ports	EBRA ZT230-200dpi ZPL	Windows x64	8.2.4.19404	None	NiceLabel	More Actions	•
Printers	ZEBRA ZT230-200dpi ZPL	Windows NT x86	8.2.4.19404	Prese Diter D			
> Deployed Printers	🐮 ZEBRA ZT410-300dpi ZPL 😹 ZEBRA ZT410-300dpi ZPL	Windows x64 Windows NT x86	8.2.4.19404 8.2.4.19404	Set Driver Isolatio	n >		
				Delete			
				Help			

3. Ajoutez un pilote 32 bits avec la version plus ancienne.

Sur le client

1. Allez à **Gestionnaire de périphériques > Files d'attente d'impression** et désinstallez toutes les imprimantes en utilisant le pilote que vous souhaitez rétrograder.



2. Dans **Gestion d'impression**, allez à **Pilotes**, effectuez un clic droit sur le pilote que vous souhaitez rétrograder et cliquez sur **Supprimer le logiciel pilote...**.

II	-	× ~ (
· → · ↑ 📃 > Network > HLK_W2016	~	ō 🔎	Search HLK_W2016		
🖈 Quick access SEBRA ZT410-2	03dpi ZPL				
E Desktop					
🕹 Downloads 🛛 🖈	N				
🗄 Documents 💉					
E Pictures 🖈					
h Music					
📑 Videos					
OneDrive					
💻 This PC					

3. Dans l'explorateur de fichiers de clients, allez à votre emplacement d'imprimante partagée sur votre serveur. Double cliquez sur l'imprimante.

▼\\HLK_W2016*.*		* 🔻			
↑ Name	Ext	Size	Date	Attr	↑ Name
金[]		<dir></dir>	L		STATE AND STATE
ZEBRA ZT410-300dp	i ZPL				Gothic
					🕒 Korean
					IdaNLMNT
					IdaPMS
					daPMU
					LOCALE
	1				Mincho

Le pilote sur votre client est désormais installé avec la version plus ancienne.

5.7. Dépannage (suppression des pilotes à partir des serveurs)

L'installation de pilotes sur votre serveur peut ne pas bien se dérouler en raison d'une défaillance du système, d'un fichier d'installation endommagé, ou autres. Lorsque vous essayez d'imprimer, votre pilote ou spouleur peut planter.

Pour résoudre de tels problèmes, supprimez votre pilote du système et effectuez une installation propre.

Vous pouvez supprimer votre pilote de deux façons :

• Sur votre serveur, allez à **Panneau de configuration** > **Matériel** > **Périphériques et imprimantes**. Effectuez un clic droit sur le pilote, puis cliquez sur **Supprimer le périphérique**.

🕫 Devices and Pri	nters					- 0	×
$\leftarrow \rightarrow \cdot \cdot \uparrow$	🚡 > Control Pane	I > Hardware > De	ters	ע פֿ Searc	h Devices and Printers	٩	
Add a device	Add a printer	See what's printing	Print server	properties	Remove device		?
Generic Non-PnF Monitor	P HLK_W2016	VMware Virtual disk SCSI Disk Device					^
✓ Printers (4) —				0			
							- 1
				See wha	t's printing		
Microsoft Print to	Microsoft XPS	ZEBRA	ZEBRA	Set as de	fault printer		
PDF	Document Write	r ZD500R-203dpi	ZT410-30	Printing	preferences		
V Unspecified (2)	ZPL	ZPL	Printer p			
• Onspecified (2)			Create sh	nortcut		
				Remove	device		
				Propertie			
Intel(R) 82574L Gigabit Network Connection	SAS Controller						~
ZE	BRA ZT410-300dp	i ZPL State: 🎎 Model: ZEBI	Shared RA ZT410-300d	Status: dpi	0 document(s) in queue		
		Category: Print	ter	бх.			

- Dans Gestion d'impression sur votre serveur :
 - 1. Allez à Imprimantes, effectuez un clic droit sur votre imprimante et cliquez sur Supprimer.

🔚 Print Management						- 0	×
File Action View Help							
🗢 🄿 🖄 📅 🗙 🗟 🛛							
矈 Print Management	Printer Name	Queue Status	Jobs In	Server Name	Driver Name	Actions	
> 📝 Custom Filters	Hicrosoft Print to PDF	Ready	0 H	HLK_W2016 (lo	Microsoft Print To PDF	Printers	
✓ ■ Print Servers ✓ ■ HLK W2016 (local)	Microsoft XPS Document Writer	Ready	0	HLK_W2016 (lo	Microsoft XPS Document Writer	More Actions	×
Drivers Drots Ponts Printers Deployed Printers	Copen Prin	ter Queue	~~~~	(ZEBRA ZD500R-203dpi ZPL	ZEBRA ZD500R-203dpi ZPL	
	Pause Prin	e Printing				More Actions	•
	List in Dire	Directory					
	Deploy wit	loy with Group Policy					
	Set Printin	g Defaults					
	Manage S	Manage Sharing Print Test Page					
	Print Test						
	Enable Bra Propertie	ranch Office Direct Printing					
		S					
	Delete	\leftarrow					
	Rename						
	Help						

2. Dans **Pilotes**, sélectionnez les pilotes 32 bits et 64 bits, effectuez un clic droit et cliquez sur **Supprimer le logiciel pilote...**.

File Action View Help						- 6	ı x
← ⇒ 2 🖬 🗙 🗟 🛛 [
🕞 Print Management	Driver Name	Environment	Driver Version	Driver Isolation	Provider	Actions	
	Microsoft enhanced Point and Microsoft enhanced Point and Microsoft Print To PDF	Windows x64 Windows NT x86 Windows x64	10.0.14393.4169 10.0.14393.4169 10.0.14393.0	None None None	Microsoft Microsoft Microsoft	Drivers	
						More Actions	۰,
E Forms	Microsoft XPS Document Write	Mindows v64	10.0.14393.0	None	Microsoft	Selected Items	-
Ports Printers Deployed Printers	EEBRA ZD500R-203dpi ZPL	Windows x64 Windows NT x86	8.2.4.19404 8.2.4.19404	Remove Driver Package		More Actions	•
				Delete			
				Help			

Après avoir supprimé votre pilote du serveur, supprimez les **fichiers de pilote Loftware** restants dans les dossiers :

- Fichiers .dll pour les pilotes 32 bits : "C:\Windows\System32\spool\drivers\W32X86\3\"
- Fichiers .dll pour les pilotes 64 bits : "C:\Windows\System32\spool\drivers\x64\3\"
- Fichiers .dat : "C:\NiceLabel Printer Drivers\<printer_brand>\Common\"



AVERTISSEMENT

Supprimez uniquement les fichiers Loftware pour le pilote que vous souhaitez supprimer. Si vous n'êtes pas sûr(e) quels fichiers NiceLabel supprimer, vérifiez le contenu du logiciel d'installation pour trouver les fichiers .*dll* et .*dat* que vous devriez supprimer dans les dossiers susmentionnés. L'emplacement par défaut des logiciels d'installation est "C:*NiceLabel Printer Drivers*"

6. Annexe B : Paramètres de ligne de commande PrnInst pour l'installation et la suppression de pilotes d'imprimantes

Vous pouvez installer vos pilotes d'imprimante avec PrnInst en utilisant l'invite de commande (CMD). Avec les paramètres de ligne de commande, vous pouvez également accéder aux options d'installation qui ne sont pas disponibles avec l'assistant PrnInst.

INSTPRN – Installation de pilote d'imprimante

Utilisez de paramètre pour installer un pilote d'imprimante. Spécifiez le nom de l'imprimante et le port que l'imprimante utilise. Le nom d'imprimante spécifié doit correspondre au nom réel de votre imprimante. Pour trouver le nom correct de votre imprimante, voir le fichier <printer_brand> Sato.INF. Il contient une liste de tous les noms d'imprimantes disponibles. Recherchez le fichier .INF dans le dossier dans lequel vous avez stocké les fichiers d'installation de pilote d'imprimante.

Syntaxe :

```
/INSTPRN=<driver name>#<port name>[#[<printer name>][#[<location>]
[#[<comment>]]]]
<driver name> - full printer driver name
<port name> - port name
```



IMPORTANT

Utilisez le préfixe « LAN_ » dans le **Nom de port** pour activer la communication bidirectionnelle entre votre imprimante et le pilote. Sans préfixe « LAN_ », la vérification de l'état de l'imprimante est désactivée

```
LAN_MyPrinter_300 dpi
```

LAN_SatoPrinter_300 dpi

<printer name> - printer name

```
<location> - printer location (optional)
```

<comment> - information for users (optional)

Exemples :

```
PrnInst.exe /INSTPRN=PrinterDriver#LPT1:
```

PrnInst.exe /INSTPRN=PrinterDriver#LPT1:#MyPrinterName#MyLocation#MyComment

PrnInst.exe /INSTPRN=PrinterDriver#LPT1:###CommentOnly

INSTMULTPRN – Installation de plusieurs imprimantes

Utilisez ce paramètre pour installer simultanément des pilotes pour plusieurs imprimantes. Spécifiez le nom de l'imprimante et le port de l'imprimante. Le nom d'imprimante doit correspondre au nom réel de l'imprimante.

Pour trouver le nom correct de l'imprimante, voir le fichier <printer_brand>. INF de la liste d'installation de pilote d'imprimante. Il contient une liste de tous les noms d'imprimantes disponibles. Recherchez le fichier .INF dans le dossier dans lequel vous avez stocké les fichiers d'installation de pilote d'imprimante.

Syntaxe :

```
/INSTMULTPRN=<INF file data>
```

```
<INF file data> - <full file path of the Printer Driver Installation List file>#<full printer driver name>#<port name>#(optional)<printer destination name>
```

Exemple de fichier INF où vous installez 3 pilotes d'imprimante : Printer1 (lié au port LPT1), Printer2 (lié au port LPT2) et Printer3 (lié au port LPT3):

```
PrnInst.exe /
INSTMULTPRN=C:\Drivers\PRINTER1\#Printer1#LPT1:##Office1#DefaultPrinterInOffice
1
PrnInst.exe /
INSTMULTPRN=C:\Drivers\PRINTER2\#Printer2#LPT2:#ColorPrinter#Office2
PrnInst.exe /INSTMULTPRN=C:\Drivers\PRINTER3\#Printer3#LPT3:#BWPrinter#Office2
```

NOTE

La dernière entrée d'imprimante dans le fichier .INF doit se terminer par une nouvelle ligne (<Entrée>), la dernière ligne du fichier est donc une ligne vide.

LANG – Configuration de la langue de PrnInst

Utilisez ce paramètre pour définir la langue dans l'assistant d'installation de l'imprimante. Par défaut, PrnInst utilise toujours la langue du système d'exploitation Windows par défaut. La langue par défaut est définie dans **Panneau de configuration > Options régionales et linguistiques**.

Utilisez ce paramètre pour spécifier d'autres langues pour l'assistant d'installation de l'imprimante.



NOTE

Si vous omettez ce paramètre, PrnInst utilise la langue par défaut.

Syntaxe :

/LANG=<lang>

<lang> - language ID

Langue	ID de langue		
Chinois – simplifié	SCH		
Chinois – traditionnel	CHI		
Danois	DAN		
Néerlandais	DUT		
Anglais	ENG		
Finnois	FIN		
Français	FRA		
Allemand	GER		
Hongrois	HUN		
Italien	ITA		
Japonais	JAP		
Coréen	KOR		
Polonais	POL		
Portugais	PBR		
Russe	RUS		
Slovène	SLO		
Espagnol	ESP		
Suédois	SWE		
Thaï	TAI		
Turc	TUR		

Exemple :

PrnInst.exe /LANG=GER

UNINSTALLPRN – Désinstaller une imprimante spécifique

Utilisez ce paramètre pour supprimer un pilote d'imprimante spécifique de votre système.



NOTE

Fournissez le nom d'imprimante exact (celui de l'installation). Pour être sûr, copiez le nom de l'imprimante à partir du **Panneau de configuration > Imprimantes et scanners**.

Syntaxe :

```
/UNINSTALLPRN=<printer name> [/REMOVEPORT=CURRENT | ALL ]
```

<printer name> - the name of the printer you wish to uninstall

CURRENT - Removes your printer port after you uninstall your driver.

ALL - Removes all unused printer ports.

L'option / SUPPRIMERPORT supprime uniquement les ports de moniteur de port avancé Loftware. Cette option ne supprime pas les ports TCP/IP, USB, LPT standard ni les autres ports.

Exemples :

```
PrnInst.exe /UNINSTALLPRN=Loftware Printer
```

PrnInst.exe /UNINSTALLPRN=Loftware Printer /REMOVEPORT=CURRENT

UNINSTALLALL – Désinstaller toutes les imprimantes

Utilisez ce paramètre pour supprimer tous les pilotes d'imprimante Loftware de votre système.

Syntaxe :

```
/UNINSTALLALL [/REMOVEPORT=CURRENT|ALL]
```

Exemples :

PrnInst.exe /UNINSTALLALL

```
PrnInst.exe /UNINSTALLALL /REMOVEPORT=ALL
```

NOLICENCE – Pas d'affichage de licence

Utilisez ce paramètre pour démarrer PrnInst dans un mode où aucune information de garantie ni de licence de pilote d'imprimante Loftware ne s'affiche au cours de l'installation.

Syntaxe :

/NOLICENCE

Exemple :

PrnInst.exe /NOLICENCE

DIR – Changer le chemin de navigation de démarrage

Utilisez ce paramètre pour spécifier l'emplacement de vos pilotes Loftware. PrnInst utilise ce chemin pour parcourir des pilotes d'imprimante. L'emplacement par défaut est le dossier où PrnInst démarre.



NOTE

DIR doit toujours être le premier paramètre dans la ligne de commande.

Syntaxe :

/DIR=<INF file location>

<INF file location> - full path from which to start searching for .INF files

Exemple :

```
PrnInst.exe /DIR=C:\Drivers\
```

PREINSTALL – Pré-installer le logiciel pilote

Utilisez de paramètre pour pré-installer le pilote d'imprimante. Windows trouve automatiquement le pilote lorsque l'utilisateur se connecte à l'imprimante.

Syntaxe :

/PREINSTALL=<INF file location>

<INF file location> - full path pointing to the .inf file

Exemple :

PrnInst.exe /PREINSTALL=C:\Drivers\SAMPLE_DRIVER\SAMPLE_DRIVER.inf

UNINSTALLPACKAGE – Désinstaller le logiciel pilote

Utilisez de paramètre pour désinstaller le logiciel pilote d'imprimante. Windows ne peut pas automatiquement trouver le pilote de votre imprimante s'il a été supprimé du stockage de pilotes Windows.

Syntaxe :

/UNINSTALLPACKAGE=<INF file location>

<INF file location> - full path pointing to the .inf file

Exemple :

PrnInst.exe /UNINSTALLPACKAGE=C:\Drivers\SAMPLE_DRIVER\SAMPLE_DRIVER.inf

INSTALLPORTMON – Installation silencieuse du moniteur de port avancé

Utilisez ce paramètre pour installer silencieusement le moniteur de port avancé à partir de la distribution de pilote d'imprimante. Lorsque cette commande est utilisée, n'utilisez pas d'autres commandes à partir de la liste de lignes de commande.



NOTE

Cette commande n'installe pas le pilote d'imprimante.

Syntaxe :

/INSTALLPORTMON /name=aaaaa [/type=bbbbb] [/monitor=ccccc] [/inf=ddddd] []

Network port type

/ip=eeeee [/port=ffff]

Serial port type

/port=ggggg [/baudRate=hhhhh] [/dataBits-iiiii] [/parity=jjjjj]

[/stopBits=kkkkk] [/flowControl=llll]]

Parallel port type

/port=mmmmmm [/reception=nnnnn] [/receptionInterval=00000]

[/transmission=ppppp]

Specific port types

[/download=rrrrr] [/printingTimeout=qqqqq] [/downloadTimeout=sssss]

aaaaa - port name that will be displayed in port list

bbbbb - type of port **<LAN**, LPT, COM**>**. Parameter is omissible, depending on Port Monitor.

ccccc - name of the Port Monitor being installed. Port monitor name can be found in information installation (.inf) file. Omissible if there is only 1 port monitor.

ddddd - folder location of the information installation file containing Port Monitor. Search for installation information files is subfolder recursive. Omissible if there is only one information file in Printer Installation Wizard folder (or subfolders).

LAN Port

eeeee - ip address of printer on the network.

fffff - printer s network port number. Parameter is omissible, depending on Port Monitor. COM Port ggggg - systems COM port number (example for COM3: value is 3) hhhhh - baud rate of serial port in bits per seconds (valid values: 100, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 38400, 57600, 115200, 128000, 256000) iiiiii - data bits parameter for serial port. (Valid values: 5, 6, 7, 8) jjjjj - parity parameter for serial communication. (Valid values: none, odd, even, mark, space) kkkkk - stop bits parameter. (Valid values: 1, 1.5, 2) 11111 - flow control parameter (Valid values: xonxoff, hardware, none) LPT Port mmmmmm - systems LPT port number (example for LPT1: value is 1) nnnnn - reception timeout for LPT port when download function is enabled. Parameter is omissible. Default value is 500ms. 00000 - reception interval for LPT port when download function is enabled. Parameter is omissible. Default value is 200ms. ppppp - transmission for LPT port when download function is enabled. Parameter is omissible. Default value is 3000ms. Specific Ports rrrrr - enabled port specifics for downloading to printer. Omissible, default values is disabled. (Valid values: 0 - disabled, 1 - enabled) qqqqq - printing timeout value in milliseconds for port specific communication. Omissible, default values is 50ms. sssss - download timeout value in milliseconds for port specific communication. Omissible, default values is 7000ms. Exemples : PrnInst.exe /INSTALLPORTMON "-monitor=Advanced Port Monitor" /name=MyNewPort / ip=192.168.1.5 /port=9100 PrnInst.exe /INSTALLPORTMON -inf=c:\temp\driver\ "/monitor=Advanced Port Monitor" /name=NewLanPort /ip=192.100.021.005 /port=9100 PrnInst.exe /INSTALLPORTMON /inf=c:\temp\driver\ "/monitor=Specific Port

Monitor" /ip=192.100.1.1 /type=LAN

PrnInst.exe /INSTALLPORTMON "/monitor=Specific
Port Monitor" /name=MySerialPort /type=COM /port=3 /baudRate=128000 /
dataBits=8 /Parity=Even /flowControl=none /StopBits=2

PrnInst.exe /INSTALLPORTMON "/monitor=Specific
Port Monitor" /name=MySerialPort2 /type=COM /port=1 /baudRate=19200 /
dataBits=8 /Parity=none /flowControl=Hardware /StopBits=1.5

PrnInst.exe /INSTALLPORTMON "/monitor=Specific Port Monitor" /
name=MyParallelPort /type=LPT /port=3